

## ČAROBNA LUČKA

### 1. Gumb za vklop/izklop

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite ali izklopite projektor. Prižgana rumena lučka pomeni, da naprava deluje.

### 2. Gumb za spreminjanje barv

Barvo spremenite s pritiskom na gumb. Barve se spreminjajo v zaporedju.

### 3. Gumb za svetlost

Pritisnite gumb, da prilagodite 3 stopnje svetlosti.

### 4. Gumb za vrtenje

S pritiskom na gumb se bo naprava vrtela za 360 stopinj.

### 5. Glasbena skrinjica

Zavrtite gumb na spodnji strani in uživajte v glasbi.

- Brez pokrova lahko luč z zvezdnatim nebom uporabite kot projektor ali pa jo pokrijete in uporabite kot nočno lučko. Največja razdalja: 3-4 m.

## POLNJENJE

1. Projektor je mogoče polniti, lučka na dnu se ob polnjenju iz rdeče spremeni v zeleno.
2. Pred prvo uporabo projektorja napolnite do konca.
3. Za polnjenje uporabljajte samo priloženi kabel.
4. Uporabljajte samo pod nadzorom odraslih, zlasti pri otrocih, mlajših od 6 let.

## MENJAVANJE SLIKE

1. Odstranite zaščitno folijo s projekcijskega filma.
2. Pritrdite film.
3. Film pritrdite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Zaprite s pokrovom.

## Tehnične informacije

Električno napajanje: DC 5V/1A, Moč: 2.7W, Zmogljivost baterije: 1200 mAh

Material: ABS+PC

Čas polnjenja: 2 uri

Čas uporabe: 4-5 ur

