



Как да се насладите на новия си декоратор?

Преди употреба: изискват се 4 AA батерии (не са включени)

Отстранете капака за батерията и поставете 4 батерии AA

Поставете отново капака

Извадете батериите, докато съхранявате този декоратор

1. Свалете сребърното капаче.
Подравнете жлеба върху орнамента с черните линии върху зеления конектор.
2. Натиснете здраво, за да фиксирате украшението в дървото
3. Включете декоратора на орнаменти.
Превключвателят за включване / изключване е разположен от страни.
4. Отворете маркера и сложете върха му върху въртящия се орнамент, създавайки цветни дизайни. Когато приключите с декорирането, оставете 60 секунди да изсъхне.
5. Махнете украшението, като натиснете силно с двата палеца върху украшението. Сменете сребърната капачка. Вашият орнамент вече е готов да бъде окачен на дървото или подарен за спомен.

Полезни съвети

След декориране се уверете, че маркерите са затворени, за да можете да ги използвате по-дълго.

Не смесвайте алкални, стандартни (въглероден цинк) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии

Не смесвайте стари и нови батерии

Насладете се на декоратора на орнаменти с приятели и семейство.

Дядо Коледа ви наблюдава, така че по-добре бъдете добре :)

ЗАБЕЛЕЖКА!



Възраст 3+

Трябва да се използва под наблюдението на възрастни