



Wie Sie Ihren neuen Dekorateur genießen können?

1. Vor Gebrauch: erfordert 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 4 AA-Batterien ein.
3. Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an
4. Entfernen Sie die Batterien während der Lagerung dieses Dekorateurs
5. Entfernen Sie die Silberkappe. Schlitznut am Ornament mit schwarzen Linien am grünen Stecker ausrichten.
6. Fest drücken, um das Ornament im Baum zu befestigen.
7. Schalten Sie den Ornament-Dekorator ein. Der EIN/AUS-Schalter befindet sich an der Seite.
8. Entfernen Sie den Deckel vom Marker und bringen Sie die Spitze des Markers auf das sich drehende Ornament auf, um farbenfrohe Muster zu erzeugen. Wenn das Dekorieren beendet ist, lassen Sie es 60 Sekunden trocknen.
9. Remove ornament by pressing firmly with both thumbs on the ornament. Replace the silver cap. Your ornament is now ready to be hung on the tree or given as keepsake gift.

Hilfreiche Hinweise

Stellen Sie nach der Dekoration sicher, dass die Markierungsdeckel wieder auf die Markierungen gesetzt werden, um eine längere Verwendung zu gewährleisten.

Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbaren (Nickel-Kadmium) Batterien.

Alte und neue Batterien nicht mischen

Genießen Sie den Ornamentdekorateur mit Freunden und Familie.

Der Weihnachtsmann beobachtet Sie, also seien Sie lieber brav :)

HINWEIS!

Alter 3+

Muss unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden

