



Come usare il tuo nuovo e fantastico decoratore?

Prima dell'uso: richiede 4 batterie AA (non incluse)

Rimuovere il coperchio della batteria e inserire 4 batterie AA

Riapplicare il coperchio della batteria

Rimuovere le batterie quando il decoratore non è in uso

1. Rimuovere il tappo d'argento. Allineare la scanalatura sulla palla di Natale con le linee nere sul connettore verde.
 2. Spingere saldamente per fissare la pallina nell'albero
 3. Accendere il decoratore. L'interruttore ON/OFF si trova sul lato.
 4. Rimuovere il coperchio dal pennarello e appoggiarne la punta sulla pallina rotante, creando così disegni colorati. Al termine della decorazione, lasciare asciugare per 60 secondi.
1. Rimuovere la pallina di Natale premendo saldamente con entrambi i pollici su di essa. Sostituire il tappo d'argento. La tua palla di Natale è ora pronta per essere appeso sull'albero o per essere regalata a qualcuno come ricordo!

Suggerimenti utili

Dopo aver decorato, assicurati che i coperchi dei pennarelli siano chiusi bene, così dureranno più a lungo.

Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco di carbonio) o ricaricabili (cadmio di nichel)

Non mescolare batterie vecchie e nuove

Goditi le tue palline di Natale con famiglia e amici.

Babbo Natale vi sta tenendo d'occhio quindi fate i bravi! :)

Nota!

Età 3 anni in su

Utilizzare sotto la supervisione di un adulto

