



### Cum vă place noul decorator?

Înainte de utilizare: are nevoie de baterii 4 AA (nu sunt incluse)

Scoateți capacul bateriilor și introduceți 4 baterii AA

Puneți la loc capacul

Scoateți bateriile când stocați acest decorator

1. Scoateți capacul argintiu. Aliniați marginile cu șanț pe ornamente cu liniile verzi pe conectorul verde.
2. Împingeți cu putere pentru a lega ornamentul de copac
3. Porniți decoratorul ornamentului. Butonul Pornit/Oprit e pe margine.
4. Scoateți capacul de pe marker și aplicați vârful markerului pe ornamentul ce se învâрте și creați designuri colorate. Când ați terminat decorațiunea, lăsați 60 secunde să se usuce.
5. Scoateți ornamentul apăsând ferm cu ambele degete mari pe ornament. Înlocuiți capacul argintiu. Ornamentul dvs. poate fi acum atârnat pe brad sau oferit drept cadou.

### PONTURI UTILE

După decorare, asigurați-vă că capacele markerelor sunt la loc pe markere pentru a prelungi viața produsului.

Nu amestecați baterii alcaline, standard sau reîncărcabile.

Nu amestecați baterii vechi cu cele noi.

Vă rugăm să vă bucurați de decoratorul de ornamente cu prietenii și familia dvs.

Moș Crăciun vă urmărește așa că trebuie să fiți cumiți 😊

### NOTĂ!

Vârsta minimă, 3 ani.

Produsul trebuie folosit doar sub supervizarea unui adult.

