

## **OBSAH BALENÍ:**

Tělo 1 ks, psí miska 1 ks, barevné psí kostičky 24 ks, pinzeta 1 ks, karty 24 ks, instrukce pro sestavení a návod na hraní

### **Jak na sestavení:**

1. Zamiřte výstupky na obou stranách psí misky do otvoru v přední noze psa a vložte je dovnitř.
2. Je to tak jednoduché? Pojdme začít hrát.

### **Jak na vložení baterií:**

1. Uvolněte šroubky v krytce na baterie křížovým šroubovákem.
2. Vložte 3 AA 1,5 baterie otočené správným směrem na místo pro baterie.
3. Zavřete krytku a utáhněte šroubky.
4. Doporučujeme použít alkalické baterie. Vložte baterie správně otočené podle znaku +- v místě na baterie, aby hra fungovala co nejlépe.
5. Nedobíjecí baterie by se neměly dobíjet. Pokud dobíjíte dobíjecí baterie, nejprve je prosím vyjměte.
6. Nekombinujte použití starých a nových baterií nebo dobíjecích a nedobíjecích baterií.
7. Nepřipojujte hlavní motor ani jeho části k rodinné síti, nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu ani do ohně.
8. Pokud hru nebudete dlouho používat, vyjměte baterie z produktu.

### **Jak hrát?**

1. Nejprve zatlačte psí tělo dolů, potom lehce otočte jeho hlavu doprava, až uslyšíte cvaknutí, potom ho nechte, ať zaujme spící polohu.
2. Smíchejte barevné kosti a dejte je do psí misky. Potom posuňte vypínač na pravé straně misky doprava, čímž zapnete hru.
3. Zamíchejte karty a položte je lícem dolů před psa nebo je rozdejte hráčům.
4. Hráč musí ukázat kartu v ruce ostatním.
5. Pinzetou vytáhněte z misky kosti podle barev a množství uvedeného na kartě.
6. Kdo si vytáhne prázdnou kartu, musí přeskočit pořadí, další otočí kartu nebo nakreslí číslo či obrázek na prázdnou kartu, aby nahradil uvolněnou nebo rozbitou.
7. Pokud se hráči podaří vytáhnout kosti podle pokynů na kartě, nechá si kosti i kartu před sebou. Další hráč pak otočí vrchní kartu.
8. Pokud při vytahování kosti vzbudíte psa, pes se najednou postaví a hrozivě zařve. Tentokrát nezískáte žádné kosti.
9. Pravidla hry si můžete upravit podle sebe, zajistí vám to mnoho radosti a upevní přátelství. Nepoužívejte hru ke gamblerství.

**Pokud se psí hlava nevrací do spící polohy, zkuste toto:**

1. Jednou rukou lehce otočte psí hlavu doprava a zároveň stlačte psí tělo dolů, nastavte ho spící polohy (poloha před vydáním zvuku cvaknutí)
2. Po zapnutí ovladače druhou rukou zatlačte na spodek psí misky. Měli byste ucítit zvuk běžícího motoru. Tentokrát uvolněte ruku, kterou tlačíte na psa, a nechte psa jednou vyskočit. Pokud se pes nevrátí do spící polohy, opakujte předchozí krok.
3. Pokud pes potřeboval pro výskok více času nebo nedokáže zařvat, pravděpodobně mu došly baterie. Nahradte je novými bateriemi.

#### **Poznámka**

1. Když pes skáče a řve, neresetujte ho. Počkejte, až pes dokončí svou akci, a teprve poté proveďte reset.
2. Když se pes nedokáže nabíjet, vypněte prosím vypínač, poté ho znovu zapněte a proveďte reset.

