

ZOZNAM POLOŽIEK:

Telo 1 ks, miska pre psa 1 ks, druhy farebných kostí 24 ks, pinzeta 1 ks, karta 24 ks, návod na sestavenie a hru

Ako sestaviť:

1. Zamierte stĺp na oboch stranách misky do otvoru na prednej nohe psa a zasuňte ho dovnútra.
2. Je to také ľahké? Začnime hru.

Ako vložiť batérie:

1. Uvoľnite skrutku krytu akumulátora pomocou krížového uťahovača.
2. Vložte 3 batérie AA 1,5 do puzdra na batérie so správnou polaritou.
3. Zatvorte kryt a utiahnite.
4. Odporúča sa používať Alka batérie, aby ste dosiahli najlepší výkon, uistite sa, že sú batérie vložené s polaritou + - zobrazené v puzdre na batérie.
5. Nenabíjateľné batérie sa nenabíjajú. Keď nabíjate nabíjateľné batérie, najskôr ich vyberte.
6. Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie ani nabíjateľné a nenabíjateľné batérie.
7. Nepripájajte hlavný motor ani jeho časti k rodinnému napájaniu, použité batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu alebo do ohňa.
8. Ak produkt nebudete hrať dlhodobo, vyberte z neho batérie.

Ako hrať?

1. Najskôr stlačte telo psa nadol a potom mierne otočte jeho hlavu doprava, kým nebudete počuť „kliknutie“, a nechajte ho tak ukázať polohu spánku.
2. Zmiešajte druhy farebných kostí a položte ich do misky pre psa a potom ich prepnite vypínačom vpravo na pravej strane misky.
3. Karty zmiešajte, otočte prednou stranou nadol a vložte ju pred psa alebo rozdajte hráčom.
4. Hráč musí ukázať kartu po ruke ostatným.
5. Podľa farby a množstva uvedeného na karte použite pinzetu a vytiahnite kosť z misky.
6. Kto si vezme prázdnu kartu, musí preskočiť kolo, ďalšiu kartu otočí alebo nakreslí číslo alebo číslo na prázdnu kartu, aby nahradila uvoľnenú alebo zlomenú kartu.
7. Potom, čo karta, ktorá je uvedená na úspech, vytiahne kosti, ďalší hráč otočí hornú kartu rovnakým spôsobom.
8. Keď vyberiete kosť, ale zobudíte psa hlukom, pes sa zrazu postaví a zazvoní strašným volaním, ste vonku.
9. Pravidlo pre hráčov a hru si zostavte sami, dá vám toľko zábavy a priateľstva, ale nepoužívajte ich na hazard.

Ak sa hlava psa nemôže otočiť späť v spánkovej polohe, vyskúšajte toto:

1. Ľahko jednou rukou súčasne otočte hlavu psa doprava a súčasne stlačte telo psa smerom dole, nastavte ju do polohy pre spánok (poloha pred „cvaknutím“ zvoní)
2. Po zapnutí vypínača druhou rukou stlačte dno misky pre psa, pri stlačení budete počuť zvuk chodu motora, tentokrát uvoľnite ruku, ktorá psa tlačí, nechajte psa vyskočiť jedenkrát, pokiaľ to hlava psa ešte dokáže nevráťte ho späť do spánkovej polohy, zopakujte krok vyššie.
3. Ak pes vyskočil potreboval viac času alebo nemôže volať, je to vybitím batérií, vymeňte ich za nové.

Poznámka

1. Keď pes skáče a volá, nevykonávajte akciu resetovania. Počkajte, kým pes akciu dokončí, a potom vykonajte operáciu resetovania.
2. Keď sa nedá zapnúť napájanie, vypnite hlavný vypínač a potom ho znova zapnite, resetujú sa.

