

LAMPA MAGICĂ

1. Butonul Oprit/Pornit

Apăsați butonul Oprit/Pornit pentru a opri sau a porni proiectorul. Se va aprinde cu o lumină galbenă.

2. Butonul de schimbare a culorii

Apăsați butonul pentru a schimba culoare, luminile se schimbă succesiv.

3. Buton de luminozitate

Apăsați butonul pentru a ajusta cele 3 nivele de luminozitate.

4. Buton rotativ

Apăsând acest buton, se va roti la 360 de grade

5. Cutie muzicală

Învârțiți această cutie muzicală de jos pentru a vă bucura de muzică.

- Luminile de noapte pot fi folosite și drept proiector când se scoate capacul și poate fi folosit drept lumină de veche când e introdus. Distanța maximă: 3-4m.

ÎNCĂRCARE

1. Proiectorul se poate reîncărca, indicatorul din partea de jos se face din roșu verde când e încărcat complet.
2. Vă rugăm să încărcați proiectorul complet înainte de prima utilizare.
3. Utilizați produsul doar cu cablurile incluse pentru încărcare.
4. Folosiți numai sub supravegherea adulților, mai ales pentru copiii sub 6 ani.

SCHIMBATEI FILMUL

1. Scoateți filmul protector din proiector.
2. Fixați filmul.
3. Învârțiți invers acelor de ceasornic pentru a pune filmul în cerc.
4. Acoperiți-l.

Informații tehnice

Curent: DC 5V/1A, Putere: 2.7W, Capacitatea bateriei: 1200 mAh

Material: ABS+PC

Timp de încărcare: 2 ore



Timp de funcționare: 4-5 ore