

MAGICZNA LAMPKA

1. Przycisk Wł/Wył

Wciśnij przycisk wł/wył aby włączyć lub wyłączyć projektor nocny. Stan sygnalizuje żółte światelko.

2. Przycisk zmiany koloru

Wciśnij przycisk aby zmienić kolor, światło zmieni kolor.

3. Przycisk jasności

Wciśnij przycisk aby zmienić poziom jasności (3 dostępne poziomy).

4. Przycisk obrotu

Wciśnij ten przycisk, nastąpi obrót 360 stopni.

5. Pozytywka

Przekręć pozytywkę na samym dole i ciesz się muzyką.

- Lampka może być wykorzystywana jako projektor bez przykrywki oraz lampka nocna z przykrywką. Maksymalny dystans 3-4m.

ŁADOWANIE

1. Projektor można ładować. Światło wskazujące na dole zmienia kolor z czerwonego na zielony gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Należy całkowicie naładować projektor przed pierwszym użyciem.
3. Do ładowania korzystać tylko z załączonego w zestawie kabla.
4. Korzystać tylko pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza dla dzieci poniżej 6 roku życia.

ZMIANA FILMU

1. Usunąć folię ochronną z filmu.
2. Nałożyć film.
3. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby umieścić film w kole.



4. Zakryj.

Informacje techniczne

Zasilanie elektryczne: DC 5V/1A, Moc: 2.7W, Pojemność akumulatora: 1200mAh

Materiał: ABS+PC

Czas ładowania: 2 godziny

Czas korzystania: 4-5 godzin