



### **Kako se uporablja vaš nov okraševalec?**

Pred uporabo: potrebne so 4 baterije AA (niso priložene)

Odstranite pokrov za baterije in vstavite 4 baterije AA

Ponovno namestite pokrov za baterije

Pri daljšem shranjevanju odstranite baterije

1. Odstranite srebrn pokrovček. Utor z režami na pokrovu poravnajte s črnimi črtami na zelenem priključku.
2. Močno potisnite, da pritrdite okrasko v drevo.
3. Vključite okraševalec okraskov. Stikalo za vklop/izklop se nahaja na strani.
4. Odstranite pokrovček s flomastera, konico pritisnite na vrteči se okrasko in ustvarite pisane vzorce. Ko končate z okrasitvijo, počakajte 60 sekund, da se posuši.
5. Okrasko odstranite tako, da ga z obema palcema močno pritisnete. Zamenjajte srebrn pokrovček. Vaš okrasko je zdaj pripravljen, da ga obesite na drevo ali podarite kot spominek.

### **Koristni nasveti**

Ko končate z okrasitvijo, flomaster ponovno pokrijte s pokrovčkom, da zagotovite daljšo uporabo.

Istočasno ne uporabljajte alkalnih, standardnih (ogljikov cink) ali akumulatorskih baterij (nikelj-kadmijeve).

Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.

Uživajte v okraševalcu s prijatelji in družino.

Božiček vas opazuje, zato glejte, da boste pridni :)

**OPOMBA!**

Starost 3+

Uporaba samo pod nadzorom odrasle osebe

