

Snaga: 60W

Način grijanja: unutarnje grijanje

Područje regulacije temperature: 200-450 °C

Ulazni napon: AC 110V / 220V

Izolacijski otpor: do 100mΩ

OBRATITE PAŽNJU NA

1. Provjerite je li napon konzistentan prije upotrebe električne lemilice.
2. Uređaj za lemljenje treba držati suhom i koristiti ga u suhim okruženjima, poput zatvorenih prostora s drvenim podovima ili tepisima. Strogo je zabranjena upotreba u vlažnom ili kišnom okruženju.
3. Uređaj za lemljenje se ne smije bacati. Strogo je zabranjeno rastavljanje i instaliranje dijelova nakon uključivanja napajanja. Ako su meka žica ili dijelovi napajanja oštećeni, moraju je zamijeniti profesionalci.
4. Blaznice za zavarivanje koje se koriste u ovom proizvodu ne smiju se popravljati na radnim dijelovima. Ako se utvrdi da mlaznice za zavarivanje nisu navlažene kositrom, Nakon aktiviranja s fluksom, kositar se može ponovo koristiti.
5. Kad se prvi put koristi uređaj za lemljenje, može se pojaviti blagi dim zbog zagrijavanja električno grijanog elementa. To je normalna pojava, kratkotrajni dim će prirodno nestati.
6. Uređaj za lemljenje treba prirodno ohladiti nakon upotrebe.
7. Posebno upozorenje: Ovaj je proizvod je maloljetnicima strogo zabranjen, a kad se ne koriste, treba ga postavljati na mjesta izvan dohvata djece.

NAČIN UPOTREBE

1. Priključite uređaj za lemljenje na napajanje i stavite ga nekoliko minuta.
2. Uklonite onečišćenja iz zavora;
3. Uklonite prljavštinu sa glave za zavarivanje i nanesite malo kositra.
4. Metal za zavarivanje postavite na mjesto gdje ga treba zavariti i zagrijavajte.
5. Postavite lemilicu na dio za zavarivanje (neelektrična glava za lemljenje) i čvrsto zavarite.
6. Glatki i sjajni spojevi za lemljenje idealni su bez pretjeranog zavarivanja.