

Inteligentní prasátko na peníze „POLICIE“

BALENÍ OBSAHUJE

- 1x Inteligentní prasátko na peníze „POLICIE“



PARAMETRY

- Produkty jsou dostupné v čínštině. Anglicky dva módy po spuštění základního čínského módu.
- Když jsou zavřené dveře, můžete v klidu poslouchat hudbu. Také se můžete učit anglicky. Stiskněte klávesu „**“ pro přepnutí funkčních módů. 1 – svět dětských písní, 2 – školní příběh, 3 – zvířecí ráj, 4 – úplná sada hudebních nástrojů, 5 – anglické potěšení, 6 – kódový mód.
Poznámka (pouze tři modely jsou anglicky: model dětských písní, hudební model a model hesla) (příběh 3: želva a králík závodí, vrána pije vodu, kočka rybaří) (6 druhů zvířecích parků: štěně, kotě, jehně, poník, ptáče, káčátko) (6 druhů hudebních nástrojů: saxofon, housle, klavír, harmonika, kytara a varhany, Jak se máš? Rád tě poznávám.)
- Otevřete dveře: Dlouze stiskněte klávesu „#“ pro přepnutí čínského/anglického módu. Stiskněte klávesu „**“, můžete změnit heslo, stiskněte klávesu „#“ pro potvrzení, upravit úspěch.
Poznámka (po selhání energie dojde k návratu do původního módu)
- Podržte tlačítko „#“ po dobu dvou sekund, když jsou dveře zavřené, a zapne se světlo pro kontrolu bankovek nebo hvězdné světlo nebo stolní světlo. Pokračujte a stiskněte klávesu „#“ po dobu 2 sekund pro vypnutí světla (stiskněte pro jiné funkce produktu)

NÁVOD K POUŽITÍ

- Původní heslo je 0000, produkt s otisky prstů by měl spustit klíč otisku prstu pro otevření dveří, vstup hesla je správný, kontrolka svítí zeleně/modře a otevřou se dveře, produkt s otiskem prstu, systém spustí operaci pro potvrzení otisku prstu a otevře dveře.
- Vložte bankovku do vstupního otvoru produktu. Vstupní otvor by měl ověřit a automaticky přijmout bankovky i mince. (Zelené/modré světlo svítí, pokud šetříte peníze)
- Pokud zadáte třikrát za sebou špatné heslo, systém spustí alarm na 10 sekund. Blikání semaforu (pokud zapomenete heslo, můžete vypnout energii a resetovat to).



NÁVOD K NABÍJENÍ

- 2x AA baterie

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte organické roztoky pro vyčištění krytu.
- Neukládejte produkt na vlhké místo ani jej nevystavujte slunci.

UPOZORNĚNÍ

- Nekombinujte staré a nové baterie s jinými druhy baterií. Měly by být použity stejné baterie.
- Pokud produkt dlouho nepoužíváte, vyjměte prosím baterii, aby nevytekla.
- Ujistěte se prosím, že balení obsahuje důležité instrukce.

ZÁRUKA

- Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Nárok na ni můžete uplatnit u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko. Můžete požádat o bezplatnou výměnu zboží či vrácení peněz v hodnotě nevyhovujícího produktu. Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Doba použitelnosti produktu je 24 měsíců od jeho obdržení.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia