

Intelligentes Sparschwein "POLICE"

PACKUNG ENTHÄLT

- 1x Intelligentes Sparschwein "POLICE"



SPEZIFIKATIONEN

- Die Produkte sind in Chinesisch erhältlich. Englisch zwei Modi, nach dem Start des Standardmodus Chinesisch.
- Wenn die Tür geschlossen ist, können Sie in Ruhe Musik hören. Sie können auch Englisch lernen. Auslösen des Funktionsmodus "*" - Tastenumwandlung. 1-Kinderliederwelt, 2-Stufen-Schule, 3-Tierparadies, 4- vollständiger Satz Musikinstrumente, 5-englische Aufklärung, 6-Code-Modus.
- Hinweis** (es gibt nur drei Modelle auf Englisch: Kinderliedermodell, Musikmodell, Passwortmodell) (Geschichte 3: die Schildkröte und das Kaninchenrennen, die Krähe trinkt Wasser, der Katzenfisch) (6 Arten von Tierparks: Welpen, Kätzchen, Lamm, Pony, Vogel, Entenküken) (6 Arten von Musikinstrumenten: Saxophon, Violine, Klavier, Mundharmonika, Gitarre und Pfeifenorgel, Wie geht es Ihnen? Schön, Sie kennenzulernen).
- Öffnen Sie die Tür: Drücken Sie die Taste "*" lange, um den Modus Chinesisch/Englisch umzuschalten. Lösen Sie die "*" -Taste aus, Sie können das Passwort ändern, und drücken Sie zur Bestätigung die "*" -Taste, den Erfolg modifizieren.
- Hinweis** (Rückkehr zum ursprünglichen Modus nach Stromausfall)
- Drücken Sie die "*" -Taste bei geschlossener Tür 2 Sekunden lang, und die Banknotenprüfleuchte oder die Sternen- oder Tischleuchte leuchtet auf. Drücken Sie die "*" -Taste weiterhin 2 Sekunden lang, um das Licht auszuschalten (verschiedene Produktfunktionen drücken).

BEDIENUNG

- Das Anfangspasswort ist 0000, das Produkt mit Fingerabdruck soll den Fingerabdruckschlüssel auslösen, um die Tür zu öffnen, die Passwortheingabe ist korrekt, die Systemanzeige leuchtet grün/blau auf und öffnet die Tür, das Produkt mit Fingerabdruck, das System wird die Bedienungsaufforderung drücken, um den Fingerabdruck zu bestätigen und die Tür zu öffnen.
- Führen Sie die Banknote in den Banknoteneingang des Produkts ein. Der Geldscheineinlass sollte die Banknote und die Münzen schmecken und automatisch einatmen. (Das grün/blau Licht leuchtet, wenn Sie Geld sparen)
- Wenn Sie dreimal hintereinander ein falsches Passwort eingeben, gibt das System 10 Sekunden lang einen Alarm aus, die Ampel blinkt (wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich ausschalten und zurücksetzen).



LADEANLEITUNG

- 2x AA Batterien

REINIGUNG, LAGERUNG UND WARTUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses keine organischen Lösungen.
- Legen Sie das Produkt nicht an einen feuchten Ort und setzen Sie es nicht der Sonne aus.

WARNUNG

- Mischen Sie keine alten oder neuen Batterien mit verschiedenen Batterietypen. Dieselbe Batterie kann verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterie, damit sie nicht ausläuft.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Verpackung wichtige Anweisungen enthält.

GARANTIE

- Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie bei D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, geltend machen und einen kostenlosen Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des ungeeigneten Produkts verlangen. Senden Sie uns eine E-Mail mit der Bestellnummer und dem Kaufdatum. Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 24 Monate ab dem Datum des Erhalts des Produkts



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia