

## Έξυπνος κουμπάρας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

### Το πακέτο περιλαμβάνει

- 1x Το πακέτο περιλαμβάνει



### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Κινεζικά. Δύο λειτουργίες στα Αγγλικά, μετά την έναρξη της προεπιλεγμένης λειτουργίας στα Κινεζικά.
- Όταν η πόρτα είναι κλειστή, μπορείτε να ακούτε μουσική χαλαρά. Μπορείτε επίσης να μάθετε Αγγλικά. Ενεργοποιήστε "" την κατάσταση λειτουργίας μετατροπής κλειδιού. 1-παιδικός κόσμος τραγουδιών, 2-σχολείο ιστορίας, 3-παράδεισος ζώων, 4-πλήρες σετ Μουσικών Οργάνων, 5-αγγλικός φωτισμός, 6-λειτουργία κωδικού.
- **Σημείωση** (υπάρχουν μόνο τρία μοντέλα στα Αγγλικά: μοντέλο παιδικών τραγουδιών, μοντέλο μουσικής, μοντέλο κωδικού πρόσβασης) (ιστορία 3: η χελώνα και ο αγώνας κουνελιών, το κοράκι πίνει νερό, το γατόψαρο) (6 είδη πάρκων ζώων: κουτάβι, γατάκι, αρνί, πόνυ, πουλί, παπάκι) (6 είδη Μουσικών Οργάνων: σαξόφωνο, βιολί, πιάνο, φουσαρμόνικα, κιθάρα και πνευστό όργανο, Πώς είσαι; Χαίρομαι που σε γνωρίζω.)
- Ανοίξτε την πόρτα: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "#" για εναλλαγή της λειτουργίας Κινεζικών/Αγγλικών. Ενεργοποιήστε το πλήκτρο "", μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε το πλήκτρο "#" για επιβεβαίωση, τροποποίηση της επιτυχίας.
- **Σημείωση** (επιστροφή στην αρχική λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος)
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "#" για 2 δευτερόλεπτα όταν η πόρτα είναι κλειστή και η λυχνία ελέγχου χαρτονομισμάτων ή το φως αστεριού ή το επιτραπέζιο φως θα ανάψει. Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο "#" για 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε το φως (πατήστε διαφορετικές λειτουργίες προϊόντος)

### ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι 0000, το προϊόν με δακτυλικό αποτύπωμα ενεργοποιεί το κλειδί δακτυλικών αποτυπώματων για να ανοίξει η πόρτα, η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης είναι σωστή, η ένδειξη συστήματος με πράσινο/μπλε φως ανάβει και ανοίγει την πόρτα, το προϊόν με δακτυλικό αποτύπωμα, το σύστημα θα πατήσει την προτροπή λειτουργίας για επιβεβαίωση του δακτυλικού αποτυπώματος και άνοιγμα της πόρτας.
- Εισαγάγετε το χαρτονόμισμα στην είσοδο χαρτονομισμάτων του προϊόντος. Η είσοδος χαρτονομισμάτων θα πρέπει να δοκιμάζει και να απορροφά αυτόματα το χαρτονόμισμα και το νόμισμα. (Το πράσινο/μπλε φως ανάβει όταν εξοικονομείτε χρήματα)
- Εισαγάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές στη σειρά, το σύστημα θα ειδοποιήσει για 10 δευτερόλεπτα, το φανάρι αναβοσβήνει (εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να επαναφέρετε).



### ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ

- 2x AA μπαταρία

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε οργανικά διαλύματα για να καθαρίσετε το περίβλημα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό μέρος, ή μην το εκθέτετε στον ήλιο.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αναμειγνύετε παλιές ή νέες μπαταρίες με διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μπαταρία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε την μπαταρία, ώστε να μην έχει διαρροή η μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει σημαντικές οδηγίες.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του ακατάλληλου προϊόντος. Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.



### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: [info@mrmaks.eu](mailto:info@mrmaks.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia