

## Pametna kasica prasica "POLICIJA"

### VSEBINA PAKETA

- 1x Pametna kasica prasica "POLICIJA"



### SPECIFIKACIJE

- Proizvodi su dostupni na kineskom. Engleski je drugi način, nakon pokretanja zadalog kineskog načina.
- Kad se vrata zatvore, možete slušati glazbu u slobodno vrijeme. Također možete naučiti engleski. Pritisom na "\*" pokrenite odabir načina funkcionalnosti. 1- svijet dječjih pjesama, 2 – školska priča, 3 – životinjski raj, 4- kompletan set glazbenih instrumenata, 5 – englesko prosvjetljenje, 6 - način koda. **Napomena** (postoje samo tri modela na engleskom: model dječje pjesme, glazbeni model, model zaporce) (priča 3: utrka zeca i kornjače, vranu piće vodu, mačka i riba)(6 vrsta životinjskih parkova: psić, mačić, janje, pon, ptica, patka) (6 vrsta glazbenih instrumenata: saksofon, violinina, klavir, harmonika, gitara i orgulje, Kako ste? Drago mi je.)
- Otvorite vrata: Držite tipku "#" za prebacivanje iz kineskog na engleski način rada i obrnuto. Stisnite tipku "\*", možete promijeniti lozinku i pritisnite tipku "#" za potvrdu modificirane lozinke. **Napomena** (sustav se vraća u izvorni način rada nakon prekida napajanja)
- Držite tipku "#" dvije sekunde kada su vrata zatvorena i upalit će se kontrolno svjetlo za novčanice ili će se upaliti zvjezdano ili stolno svjetlo.Nastavite držati tipku "#" dvije sekunde da biste isključili svjetlo (pritisnite različite funkcije proizvoda)

### KAKO KORISTITI

- Početna lozinka je 0000, proizvod s otiskom prsta aktivirat će tipku otiska prsta da se otvore vrata, unos lozinke je ispravan, indikator sustava svijetli zeleno / plavo svjetlo i vrata se otvaraju, proizvod sa sustavom otiskom prsta će pritisnuti upit za operaciju da potvrdi otisk prsta i otvoriti vrata.
- Umetnute novčanicu u predviđeni otvor. Proizvod će automatski udahnuti novčanicu i novčić. (Zeleno / plavo svjetlo svijetli kada štedite novac)
- Unesete li pogrešnu lozinku tri puta zaredom, sustav će oglasiti alarm 10 sekundi, a semafor će bljeskati (ako zaboravite lozinku, proizvod možete isključiti i resetirati).



### KAKO PUNITI

- 2x AA baterije

### ČIŠĆENJE, SPREMANJE I ODRŽAVANJE

- Ne koristite organske otopine za čišćenje kućišta.
- Ne stavljajte proizvod na vlažno mjesto i ne izlažite ga suncu.

### UPOZORENJE

- Ne mijenjajte stare ili nove baterije s različitim vrstama baterija. Može se koristiti ista vrsta baterije.
- Kad se ne koristi duže vrijeme, izvadite bateriju da ne procuri.
- Molimo uvjerite se da pakiranje sadrži važne upute.

### JAMSTVO

- Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Možete iskoristiti jamstvo od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tako da zahtijevate besplatnu zamjenu ili povrat novca u vrijednosti kupljenog proizvoda. Pošaljite nam e-mail s brojem kupnje i datumom kupnje. Proizvod ima jamstvo od 24 mjeseca od datuma s računa proizvoda.



### KONTAKT

E-mail: [info@mrmaks.eu](mailto:info@mrmaks.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia