

Intelligens malacpersely "RENDŐRSÉG"

A CSOMAG TARTALMA

- 1x Intelligens malacpersely "RENDŐRSÉG"



MŰSZAKI ADATOK

- A termékek kínai nyelven állnak rendelkezésre. Angol második mód, az alapértelmezett kínai mód elindítása után.
- Amikor az ajtó be van csukva, szabadidejében zenét hallgathat. Tanulhat angolul is. A „*” gomb szolgál átváltási funkcióval. 1- gyermek dalok világa, 2- története iskolája, 3- állatok paradicsoma, 4 - teljes hangszerkészlet, 5- angol megvilágosodás, 6- kód üzemmód.
- **Megjegyzés** (angolul csak három mód létezik: gyermek dalok világa, zenei mód, kód üzemmód)(3. történetek): a teknős és a nyúl versenye, a varjú vizet iszik, a macska halászik) (6 fajta állatpark: kölyökkutya, kiscica, bárány, póni, madár, kiskacsa) (6 féle hangszer: szaxofon, hegedű, zongora, szájharmonika, gitár és orgona, Hogy vagy? Örülök, hogy megismertelek.)
- Nyissa ki az ajtót: Hosszan nyomja meg a „#” gombot a kínai/angol mód átkapcsolásához. Nyomja meg a „*” gombot, megváltoztathatja a jelszót, majd a megerősítéshez nyomja meg a „#” gombot, sikerrel módosította.
- **Megjegyzés** (áramkimaradás után visszatér az eredeti üzemmódba)
- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a „#” gombot, ekkor az ajtó bezáródik, és a bankjegy-ellenőrző lámpa, csillag- vagy asztali lámpa világít majd. A lámpa kikapcsolásához 2 másodpercig nyomja tovább a „#” gombot (nyomja meg a különböző termékfunkciókat)

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

- A kezdeti jelszó 0000, az ujjlenyomattal ellátott terméknek az ujjlenyomat-billentyűvel ki kell nyitnia az ajtót, ha a jelszó bevitelle helyes, a rendszer zöld/kék jelzőfénye világít, és az ajtó kinyílik, az ujjlenyomattal ellátott terméknél a rendszer feldobja a lehetőséget az ujjlenyomat megerősítéséhez és az ajtó kinyitásához.
- Helyezze be a bankjegyet a termék pénzbehelyező nyílásába. A bemeneti nyílás leellenőrzi és automatikusan beveszi a bankjegyet és az érmét. (A zöld/kék fény világít, amikor pénzt takarít meg)
- Ha háromszor egymás után rossz jelszót ad meg, a rendszer 10 másodpercig riasztani fog, villog majd a jelzőlámpa (ha elfelejtette a jelszót, kikapcsolhatja és visszaállíthatja az eredeti beállítást).



HOGYAN KELL TÖLTENI

- 2x AA akkumulátor

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon szerves oldatokat a termék tisztításához.
- Ne tegye a terméket nedves helyre, és ne tegye ki napfénynek.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne keverje a régi és az új elemeket különféle típusú elemekkel. Ugyanolyan akkumulátorok használhatók.
- Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, hogy az ne szivároгjon.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmazza-e a fontos utasításokat.

ZÁRUKA

- A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A jótállást az alábbi cégtől kérheti: D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia, kérheti a nem megfelelő termék ingyenes cseréjét, vagy értékének visszatérítését. Küldjön nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága a termék átvételétől számított 24 hónap.



KAPCSOLAT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia