

Salvadanaio Piccolo "POLIZIA"

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1x Salvadanaio Piccolo "POLIZIA"



SPECIFICHE TECNICHE

- I prodotti sono disponibili in cinese. In inglese ci sono due modalità, dopo aver avviato la modalità cinese predefinita.
- Quando la porta è chiusa, puoi ascoltare musica a tuo piacimento. Puoi anche imparare l'inglese. Attiva la modalità della funzione di conversione del tasto "0".
1- canzoni per bambini, 2- storia sulla scuola, 3- paradiso degli animali, 4 - set completo di strumenti musicali, 5- impara l'inglese, 6- modalità password.
- Nota** (ci sono solo tre modalità in inglese: canzoni per bambini, musica, password) (storia 3: la corsa della tartaruga e del coniglio, il corvo beve l'acqua, il pesce gatto) (6 tipi di animali: cagnolino, gattino, agnello, pony, uccellino, anatroccolo) (6 tipi di strumenti musicali: sassofono, violino, pianoforte, armonica, chitarra e organo a canne, Come stai? Piacere di conoscerti.)
- Apri la porta: Premi a lungo il tasto "#" per cambiare la modalità cinese/inglese. Attivando il tasto "0", è possibile modificare la password, premi il tasto "#" per confermare.
- Nota** (torna alla modalità originale dopo un'interruzione della corrente)
- Premere a lungo il pulsante "#" per 2 secondi quando la porta è chiusa e la luce di ispezione o la luce a stella o la luce del tavolo si accenderanno. Continuare a premere il tasto "#" per 2 secondi per spegnere la luce (premere diverse funzioni del prodotto)

COME USARLO

- La password iniziale è 0000, il prodotto con impronta digitale attiverà la chiave dell'impronta digitale per aprire la porta, la password inserita è corretta, l'indicatore di sistema verde / blu si accende e aprirà la porta, il prodotto con impronta digitale, il sistema premerà il richiesta di operazione per confermare l'impronta digitale e aprire la porta.
- Inserire la banconota nell'ingresso banconota del prodotto. L'ingresso della banconota dovrebbe prendere e ritirare automaticamente la banconota e la moneta. (La luce verde / blu è accesa quando risparmi denaro)
- Immettendo la password errata per tre volte di seguito, il sistema emetterà un allarme per 10 secondi e la luce lampeggerà (se si dimentica la password, è possibile spegnere e ripristinare).



COME RICARICARE

- 2x AA batterie

PULIZIA, CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO

- Non utilizzare soluzioni organiche per pulire l'involucro.
- Non posizionare il prodotto in un luogo umido o esporlo al sole.

ATTENZIONE

- Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie. È possibile utilizzare la stessa batteria.
- Quando non in uso per un lungo periodo, rimuovere la batteria, in modo da evitare fuoriuscite.
- Assicurarsi che l'imballaggio contenga istruzioni importanti.

GARANZIA

- La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o un rimborso del valore del prodotto non idoneo. Inviaci una e-mail con il numero dell'ordine e la data di acquisto. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di ricezione del prodotto.



CONTATTI

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia