

Inteligentna skarbonka „POLICJA”

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1x Inteligentna skarbonka „POLICJA”



SPECYFIKACJE

- Produkty są dostępne w języku chińskim. Język angielski funkcjonuje w dwóch trybach po włączeniu domyślnego trybu chińskiego.
- Kiedy drzwi są zamknięte, możesz słuchać muzyki do woli. Możesz także uczyć się angielskiego. Przełącz przycisk funkcji „*”. 1 – Świat dziecięcych piosenek, 2 – Historyjki szkolne, 3 – Raj zwierząt, 4 – Pełen zestaw instrumentów muzycznych, 5 – oświetlenie angielskie, 6 – tryb kodu.
- Uwaga** (po angielsku funkcjonują tylko trzy modele: piosenka dziecięca, muzyka, hasło). (historia 3: wyścig żółwia i zająca, krowa pije wodę, ryba kot) (6 rodzajów parków zwierzęcych: szczeniak, kot, cielętko, kucyk, ptak, kaczątko) (6 rodzajów Instrumentów Muzycznych: saksofon, skrzypce, fortepian, harmonijka ustna, gitara i organy piszczałkowe. Jak się masz? Miło cię poznać.)
- Otwórz drzwi: Wciśnij i przytrzymaj przycisk „#” aby przełączyć tryb chiński/ angielski. Wciśnij przycisk „*” aby zmienić hasło, a następnie przycisk „#” by potwierdzić, zmodyfikuj sukces.
- Uwaga** (powrót do oryginalnego trybu po awarii zasilania)
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „#” przez 2 sekundy z zamkniętymi drzwiami, aż załączy się lampka inspekcji banknotu lub gwiazdki lub stołowa. Kontynuuj wciskanie przycisku „#” przez 2 sekundy aby wyłączyć światło (różne funkcje produktu),

JAK UŻYWAĆ

- Domyślne hasło to 0000. Produkt z odciskiem palca przełączy klucz odciska palca aby otworzyć drzwi. Jeżeli hasło jest poprawne, system zaświeci się na zielono/niebiesko i otworzy drzwi. W przypadku produktu z czytnikiem linii papilarnych, system wyświetli komunikat potwierdzenia a następnie otworzy drzwi.
- Włóż banknot w slot banknotów produktu. Wejście automatycznie oceni i wciągnie banknoty i monety. (Zielone/niebieskie światelko świeci się, gdy oszczędzasz)
- Wprowadź nieprawidłowe hasło trzy razy z rzędu, system będzie alarmował przez 10 sekund, mrugając światłem ostrzegawczym (jeśli zapomnisz hasła, możesz wyłączyć i zresetować).



JAK ŁADOWAĆ

- 2x AA baterii

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Nie używaj organicznych rozтворów do czyszczenia obudowy.
- Nie umieszczaj produktu w wilgotnym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie słońca.

UWAGA

- Nie mieszaj starych ani nowych baterii z różnymi typami baterii. Można używać tych samych baterii.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby zapobiec wyciekom.
- Upewnij się, że opakowanie zawiera ważne instrukcje.

GWARANCJA

- Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, żądając bezpłatnej wymiany lub zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu. Wyślij nam e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Produkt ma trwałość 24 miesięcy od daty otrzymania produktu.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija