

Pușculița Smart "POLICE"

PACHETUL CONȚINE

- 1x Pușculița Smart "POLICE"



SPECIFICAȚII

- Produsul e disponibil în Chineză, Engleza e al doilea mod, după ce porniți cu modul Chinezesc implicit.
- Când ușa e închisă, puteți asculta muzică oricât doriți. Puteți învăța și Engleză. Apăsând tasta "*" pentru a comuta modul de funcționare. 1-lumea cântecelor pentru copii, 2-școala poveștilor, 3-paradisul animalelor, 4-completați setul de Instrumente Muzicale, 5-Iluminare Engleza, 6-modul cod.
- Nota** (sunt doar trei moduri în Engleză: modelul cu cântece pentru copii, cel cu muzică și modelul cu parola) (povestea 3: broasca țestoasă și iepurele se întrec, cioara bea apă, peștele pisică) (6 tipuri de parcuri cu animale: cu câini, pisici, iezi, ponei, păsări și rășuște) (6 tipuri de Instrumente muzicale: saxofon, vioară, pian, muzicuță, chitară și orgă Cum sunteți? Îmi pare bine de cunoștință)
- Deschideți ușa: Țineți apăsat mai mult timp tasta "#" pentru a comuta între modulele în Engleză/Chineză. Apăsând tasta "*" puteți schimba parola și apăsați apoi tasta "#" pentru a confirma, după care modificările vor fi salvate.
- Notă** (se întoarce la modul original în caz de pană de curent)
- Țineți apăsată timp de 2 secunde tasta "#" când ușa e închisă și lumina de inspecție sau lumina tip stele se va aprinde.Țineți apăsată în continuare timp de 2 secunde tasta "#" pentru a stinge lumina (apăsarea poate duce la alte funcții)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Parola inițială e 0000, produsul cu amprenta va atinge tasta cu senzorul de amprentă pentru a deschide ușa, parola e corectă, lumina indicatoare va fi verde sau albastră și ușa se va deschide. Dacă apăsați senzorul cu amprentă, sistemul va apăsa operațiunea și va confirma amprenta și va deschide ușa.
- Introduceți bancnota în gura produsului. Aceasta ar trebui să detecteze în mod automat bancnota și monedele și să le inhaleze. (Lumina verde/albastră e aprinsă când economisiți bani)
- Dacă ați introdus parola greșită de 3 ori consecutiv, sistemul va suna o alarmă timp de 10 secunde, luminile se vor aprinde (dacă ați uitat parola, puteți scoate produsul din priză și să îl resetați).



INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- 2x AA baterie

CURĂȚARE, STOCARE ȘI MENTENANȚĂ

- Nu folosiți soluții organice pentru a curăța exteriorul.
- Nu plasați produsul în spații umede sau să îl expuneți la soare.

AVERTISMENT

- Nu mixați baterii vechi cu noi. Trebuie să utilizați aceleași baterii.
- Când nu folosiți produsul mai mult timp, puteți scoate bateria pentru ca aceasta
- Asigurați-vă că pachetul conține instrucțiunile importante.

GARANȚIE

- Garanția este validă pentru 24 luni de la data achiziției. Puteți cere garanția de la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând înlocuirea sau restituirea sumei plătite pentru produsul defect. Ne puteți trimite un email cu data achiziției și numărul comenzii. Produsul are o durată de funcționare de 24 luni de la data primirii produsului.



CONTACT

E-mail: info@mrmaks.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia