

Inteligentná prasiatko na peniaze „POLÍCIA“

BALENIE OBSAHUJE

- 1x Inteligentná prasiatko na peniaze „POLÍCIA“



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výrobky sú k dispozícii v čínštine. Angličtina dva režimy, po spustení predvleného čínskeho režimu.
- Keď sú dvierka zatvorené, môžete počúvať hudbu vo voľnom čase. Môžete sa tiež naučiť anglicky. Spustí funkčný režim prevodu kľúča „*“. 1-detský svet piesní, 2-príbehová škola, 3-zvierací raj, 4- kompletná sada hudobných nástrojov, 5-anglické osvietnenstvo, 6-kódový režim.
- Poznámka** (v angličtine sú iba tri modely: model detskej piesne, model hudby, model hesla)(príbeh 3: závod korytnačky a králik, vrana pije vodu, sumec) (6 druhov zvieracích parkov: šteňa, mačiatko, jahňa, poník, vták, káčatko) (6 druhov hudobných nástrojov: saxofón, husle, klavír, harmonika, gitara a varhany, ako sa máš? Rád vás spoznávam.)
- Otvorte dvierka: Dlhým stlačením „#“ prepnete čínsky / anglický režim. Stlačením „*“ môžete zmeniť heslo a stlačením „#“ potvrdíte úspešnú zmenu.
- Poznámka** (po výpadku napájania sa vráťte do pôvodného režimu)
- Keď sú dvierka zatvorené, dlho stlačte „#“ na 2 sekundy a rozsvieti sa kontrolné svetlo bankoviek, hviezdne svetlo alebo stolové svetlo. Ak chcete zhasnúť svetlo, pokračujte v stlačení „#“ na 2 sekundy (stlačte rôzne funkcie produktu)

AKO POUŽIŤ

- Počiatkové heslo je 0000, produkt s odtlačkom prsta spustí kľúč na odtlačky prstov, aby otvoril dvierka, heslo je správne zadané, systémová kontrolka svieti zeleno/modro a otvoria sa dvierka, produkt s odtlačkom prsta, systém stlačí výzvu na potvrdenie odtlačku prsta a otvorenie dverí.
- Vložte bankovku do vstupného otvoru na produkte. Vstupný otvor by mal rozoznať a automaticky prijímať bankovky a mince. (Zelené a modré svetlo svieti, keď šetríte peniaze)
- Po zadaní nesprávneho hesla trikrát za sebou Vás systém upozorní 10 sekúnd, semafor bliká (ak zabudnete heslo, môžete ho vypnúť a resetovať).



AKO NABÍJAŤ

- 2x AA batéria

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie krytu nepoužívajte organické roztoky.
- Výrobok neumiestňujte na vlhké miesta ani ho nevystavujte slnečnému žiareniu.

VAROVANIE

- Nekombinujte staré alebo nové batérie s rôznymi typmi batérií. Môže sa použiť rovnaká batéria.
- Ak produkt nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batériu, aby sa nevybila.
- Skontrolujte, či obal obsahuje dôležité pokyny.

ZÁRUKA

- Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete uplatniť na D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, kde môžete požiadať o bezplatnú výmenu alebo vrátenie platby za nevhodný produkt. Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Produkt má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia produktu.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia