

PAMETNI ŠPAROVČEK "POLICE"

VSEBINA PAKETA

- 1x Pametni šparovček "POLICE"



SPECIFIKACIJE

- Izdelki so na voljo v kitajščini. Po zagonu privzetega kitajskega načina sta na voljo dva načina v angleščini.
- Ko so vrata zaprta, lahko poslušate glasbo po volji. Lahko se naučite tudi angleščine. Gumb "*" spremeni način. 1-otroški svet pesmi, 2-šolska zgodba, 3-raj za živali, 4- celoten nabor glasbenih instrumentov, 5-angleščina, 6-kodni način.

- **Opomba** (v angleščini obstajajo samo trije modeli: model pesmi za otroke, model glasba, model gesla) (zgodba 3: želva in zajec, vrana pije vodo, riba) (6 vrst živalskih parkov: psiček, muca, ovca, poni, ptica, račka) (6 vrst glasbenih instrumentov: saksofon, violina, klavir, harmonika, kitara in orglice)
- Odpiranje vrat: Dolgo pritisnite tipko »#«, da preklopite med kitajskim in angleškim načinom. Geslo lahko spremenite s pritiskom na tipko »*« in tipko »#« za potrditev.

- **Opomba** (vrnitev v prvotni način po izpadu električne energije)
- Ko so vrata zaprta, za 2 sekundi držite tipko »#« in lučka za pregled bankovcev ali lučka zvezdica bo zasvetila. Še naprej pritisnite tipko »#« za 2 sekundi, da ugasnete lučko (pritisnite različne funkcije izdelka)

NAVODILA ZA UPORABO

- Začetno geslo je 0000. Izdelek s prstnim odtisom sproži ključ s prstnim odtisom, da odpre vrata. Če je geslo pravilno, sistemski indikator zasveti zeleno/modro in odpre vrata.
- Vstavite bankovec v režo. Reža za bankovce bo samodejno posrkala bankovec in kovanec. (Pri shranjevanju denarja zasveti zeleno/modra lučka).
- Če vnesete napačno geslo trikrat zapored, bo sistem vklopil alarm za 10 sekund in semafor bo začel utripati (če pozabite geslo, ga lahko izklopite in ponastavite).



NAVODILA ZA POLNJENJE

- 2x AA baterije

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje ohišja ne uporabljajte organskih raztopin.
- Izdelka ne postavljajte na vlažno mesto in ga ne izpostavljajte soncu.

OPOZORILO

- Ne mešajte starih ali novih baterij z različnimi vrstami baterij. Uporabite lahko isto baterijo.
- Če izdelka ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije, da ne pride do puščanja.
- Preverite, da embalaža vsebuje pomembna navodila.

GARANCIJA

- Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia