

**Grill tava FLIP PAN****VSEBINA PAKETA**

- 1x Grill tava FLIP PAN



2.



3.



4.

**ČIŠĆENJE, SPREMANJE I ODRŽAVANJE**

- Kako se pere? Uvijek trebate ručno prati kuhinjsku opremu s premazom protiv lijepljenja uz vruću vodu i obični deterdžent. Zapravo, iznimno je važno koristiti deterdžent tako da se uklone svi ostaci hrane s površine s premazom protiv lijepljenja, tako da je vaš lonac ili tava potpuno čista prije nego što je odložite.
- Izolacija na tavi je postavljena samo na gornjem dijelu. Nakon korištenja, obrinite izolaciju. Postoji dodatna izolacija u tavi, koju možete koristiti ili zamjeniti po potrebi.

**JAMSTVO**

- Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Možete iskoristiti jamstvo od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tako da zahtijevate besplatnu zamjenu ili povrat novca u vrijednosti kupljenog proizvoda. Pošaljite nam e-mail s brojem kupnje i datumom kupnje. Proizvod ima jamstvo od 24 mjeseca od datuma s računa proizvoda.

**KONTAKT**

E-mail: [info@mrmaks.eu](mailto:info@mrmaks.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

**KAKO KORISTITI**

1.

