

Odkurzacz do czyszczenia basenów

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1x szczotka ssąca
- 1x nasadka
- 1x worek siatkowy (te opakowanie nie zawiera uchwytu)



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do węża ogrodowego, ostrożnie umieść na dnie basenu.
2. Basen będzie czysty w kilka sekund.
3. Urządzenie wciąga brud i jednocześnie szczotkuje dno basenu, a zanieczyszczenia przechowuje w worku siatkowym.
4. Worek jest wielokrotnego użytku: wyrzuć zawartość do kosza na śmieci i możesz od razu użyć go ponownie.

GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.

Wyślij wiadomość e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

SPECYFIKACJE

- Czyści baseny szybko i łatwo, jako że nie ma potrzeby podłączać urządzenia do systemu filtracyjnego, ponieważ urządzenie do czyszczenia wciąga z pomocą ciśnienia wytworzonego przez węża ogrodowego.
- Wysoka jakość i łatwość w obsłudze, odpowiedni do basenów, oczek wodnych, jacuzzi, wanień...
- Możesz kupić uchwyt do urządzenia w każdym sklepie ze sprzętem ogrodniczym.