

OBSAH BALENÍ

- 1x Kytarový kapodastr s ladičkou



PARAMETRY

- Kytarový kapodastr s ladičkou lze využívat s normální kytarou, akustickou folkovou kytarou a elektrickou kytarou.
- Rozsah ladičky: A0 (27,5 Hz) – C8 (4186 Hz).
- A4 kalibrace: 430 Hz– 450 Hz
- Režim ladičky: připnutí
- Přesnost ladění: ± 1 cent
- Nastavení půltónového ladění: 6 66 666
- Napájení: 1 kus CR2032 (3V).
- Váha: 116 g.

POKYNY

- Zapnutí (nebo vypnutí): Stiskněte tlačítko „Power“, LCD se okamžitě zbarví červeně a ladička je připravená vnímat vibrace.
- Využijte svorku ladičky a připněte ji pevně k nástroji, aby mohla detekovat vibrace a nepřekážela při hraní na nástroj.
- Pokud je ladička zapnutá, stisknutím tlačítka „Power“ ji vypnete.
- Vyberte nastavení ladění: Když je ladička zapnutá, stiskněte „Item“ pro nastavení ladění, které se základně mění postupně z kytarového ladění (G) přes basové ladění (B) na chromatické (C).
- Nastavení půltónového ladění: V kytarovém (G) nebo basovém ladění (B) držte po dobu 1,5 sekundy tlačítko „A4/Flat“ pro volbu 6 66 666 3 půltónů v řadě a pokračujte v držení „A4/Flat“ pro odchod.



- Nastavení kalibrace A4: Stiskněte „A4/flat“ pro zvýšení či snížení frekvence A4 za každý 1 Hz v rozsahu od 430 Hz do 450 Hz.
- Po vhodném nastavení ladičky ji dejte nebo připněte na nástroj na místo, kde bude moct detekovat vibrace.
- Zahrajte zvuk na nástroj, který chcete naladit.
- Ladička automaticky detekuje zvuk a zobrazuje název příslušného tónu. Na základě tónu zobrazeného na obrazovce můžete upravit zvuk nástroje (nahoru nebo dolů), dokud nástroj nebude naladěný. Během ladění ladička zobrazuje změny.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte etanol, benzín ani jiné chemikálie na vyčištění LCD displeje či krytu.

Nenechávejte ladičku spadnout a neklepejte na LCD obrazovku. Mohlo by to způsobit problémy ve fungování zařízení.

Nepoužívejte ani neskladujte zařízení ve vysokých teplotách, horku a vlhku.

Pokud se stane něco neočekávaného, vytáhněte prosím baterie a vložte je znovu po 10 sekundách.

Pokud zařízení dlouho nevyužíváte, vyjměte baterie.

Pokud je LCD obrazovka slabá či nečitelná, vyměňte baterie co nejdříve.

Nejsou žádné rady ke změnám zařízení.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija

