

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1x Kapodaster tuner za gitaru



SPECIFIKACIJE

- Kapodaster tuner za gitaru se može koristiti za normalne gitare, akustične tradicionalne gitare i električne gitare.
- Raspon ugađanja: AO (27,5Hz) ---C8 (4186 Hz).
- A4 kalibracija: 430Hz---450Hz
- Način ugađanja: stezaljka
- Točnost podešavanja: ±1 cent
- Stavka za ugađanje polutona: 6 66 666
- Snaga: 1 komad CR2032(3V).
- Težina: 116g.

UPUTE

- Uključivanje (ili isključivanje): Pritisnite tipku "Power", LCD zaslon u početku postaje crven i tuner je spreman za detektiranje vibracije.
- Upotrijebite stezaljku tunera kako biste čvrsto pričvrstili instrument tako da tuner može lako otkriti čiste vibracije i da ne utječe na sviranje instrumenta.
- Pritiskom na tipku "Power" isključite ga dok je napajanje uključeno.
- Odaberite stavke za ugađanje: Kada je napajanje uključeno, pritisnite "Item" za odabir stavki za ugađanje, koje se u početku kreću od gitarskog tunera (G), bas tunera (B), do kromatskog tunera (C) u nizu.
- Postavka ugađanja polutonova: u načinu rada gitarskog tunera (G) ili bas tunera (B), nastavite pritiskati "A4/Flat" 1.5 sekunde da odaberete 6 66 666 3 polutona u nizu i nastavite pritiskati "A4/Flat" kako biste izašli.



- Postavka kalibracije A4: Pritisnite "A4/flat" za povećanje ili smanjenje frekvencije A4 na svakih 1 Hz u rasponu od 430 Hz do 450 Hz.
- Nakon pravilnog postavljanja tunera, stavite tuner ili ga čvrsto pričvrstite na instrument gdje može lako detektirati vibracije
- Proizvedite zvuk instrumenta koji želite ugoditi.
- Tuner automatski detektira zvuk i u skladu s tim prikazuje naziv note. Na temelju naziva note prikazanog na zaslonu, možete podešiti zvuk svog instrumenta (gore ili dolje) dok vaš instrument ne bude usklađen. Tijekom ugađanja, zaslon će pokazati sljedeću okolnost.

UPOZORENJA

Nemojte koristiti etanol, benzin ili druge kemikalije za čišćenje LCD zaslona ili poklopca.

Nemojte ispuštati ili udarati poklopcem o LCD zaslon. To može uzrokovati kvar uređaja.

Nemojte koristiti niti čuvati uređaj na visokim temperaturama, vrućim i vlažnim područjima.

Ako se dogodi nešto neobično, izvadite baterije i ponovno ih umetnите nakon 10 sekundi.

Izvadite bateriju nakon što se uređaj ne koristi dulje vrijeme.

Ako LCD zaslon slabo prikazuje ili je nejasan, molimo zamjenite baterije što je prije moguće.

Izmjene na uređaju se ne savjetuju.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo možete iskoristiti od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tražeći besplatnu zamjenu ili povrat vrijednosti neprikładnog proizvoda. Pošaljite nam e-mail na support@d4web.eu s brojem narudžbe i datumom kupnje. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca od datuma primitka proizvoda.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

