

CSOMAG TARTALMA

- 1 x Gitár kápo tuner



MŰSZAKI ADATOK

- A gitár kápo tuner normál gitárokhoz, akusztikus népi gitárokhoz és elektromos gitárokhoz használható.
- Hangolási tartomány: AO (27,5 Hz) ---C8 (4186 Hz).
- A4-es kalibráció: 430Hz---450Hz
- Hangolási mód: klip
- Hangolási pontosság: ±1 cent
- Félhangos hangolási tétel: 6 66 666
- Tápellátás: 1 db CR2032(3V).
- Súly: 116 g.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Bekapcsolás (vagy kikapcsolás): Nyomja meg a "Power" gombot, az LCD-kijelző kezdetben pirosra vált, a tuner készen áll a rezgés érzékelésére.
- Kérjük, használja a tuner szorítóbilincset, hogy szorosan rögzítse a hangszert oda, ahol a tuner könnyen érzékeli a nyilvánvaló vibrációt, és nem befolyásolja a hangszerezen való játszást.
- Nyomja meg a "Power" gombot a kikapcsoláshoz, amennyiben be volt kapcsolva.
- Válassza ki a hangolási elemeket: Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg az "Item" gombot a hangolási elemek kiválasztásához, amelyek kezdetben a gitárhangolótól (G), a basszushangolótól (B) a kromatikus hangolóig (C) terjednek.
- Félhang hangolás beállítása: Gitárhangoló(G) vagy basszushangoló(B) módban tartsa lenyomva 1,5 másodpercig az "A4/Flat" gombot 6 66 666 3 félhang kiválasztásához, majd nyomja meg az "A4/Flat" gombot a kilépéshez.



- A4-es kalibrálási beállítás: Nyomja meg az "A4/flat" gombot az A4 frekvencia minden 1 Hz-ben való növeléséhez vagy csökkentéséhez, 430-450 Hz között.
- A tuner megfelelő beállítását követően helyezze a tunert a hangszerre vagy rögzítse szorosan a hangszerre, ahol az könnyen észlelheti a rezgést.
- Adjon ki hangot a hangolni kívánt hangszerrel.
- A tuner automatikusan érzékeli a hangot, és ennek megfelelően megjeleníti a hangjegy nevét. A képernyőn megjelenő hangjegynév alapján beállíthatja a hangszer hangját (felfelé vagy lefelé), amíg a hangszer be nem hangolódik. Hangolás közben a képernyőn a következő körülmény látható.

FIGYELMEZTETÉSEK

**Ne használjon etanolt, benzint vagy más vegyszert az LCD képernyő vagy a burkolat tisztításához.**

**Ne ejtse le és ne ütögesse az LCD-képernyő fedelét. Ez a készülék hibás működését okozhatja.**

**Ne használja vagy tárolja a készüléket magas hőmérsékletű, meleg és páras helyen.**

**Ha bármilyen szokatlan történik, vegye ki az elemeket, és 10 másodperc múlva helyezze be őket újra.**

**Távolítsa el az akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.**

**Az LCD-kijelző gyenge vagy homályos, kérjük, mielőbb cserélje ki az elemeket.**

**A készülék módosítása nem tanácsolt.**

GARANCIA

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.

Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu

**D4 WEB D.O.O.** , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

