

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Accordatore a capotasto per chitarra



SPECIFICHE

- Accordatore a capo per chitarra può essere usato per chitarre normali, chitarre folk acustiche e chitarre elettriche.
- Gamma di sintonia: AO (27.5 Hz) - - - C8 (4186 Hz).
- A4 calibrazione: 430 Hz - - - 450 Hz
- Modalità di sintonizzazione: clip
- Precisione di sintonia: ± 1 cent
- Voce di accordatura a mezza nota: 6 66 666
- Potenza: 1 pezzo CR2032 (3 V).
- Peso: 116g.

ISTRUZIONI

- Accensione (o spegnimento): Premere il pulsante "Power", il display LCD diventa inizialmente rosso e il sintonizzatore è pronto a rilevare la vibrazione.
- Si prega di utilizzare il morsetto dell'accordatore per agganciare saldamente lo strumento dove l'accordatore può facilmente rilevare la vibrazione evidente, e non influenzare la riproduzione dello strumento.
- Premere il pulsante "Power" per spegnerlo quando l'alimentazione è attiva.
- Scegliere le voci di accordatura: Quando l'alimentazione è accesa, premere "Item" per scegliere le voci di accordatura, che inizialmente vanno dall'accordatore per chitarra (G), all'accordatore per basso (B), all'accordatore cromatico (C) in sequenza.
- Impostazione dell'accordatura delle mezza note: In modalità accordatore per chitarra (G) o accordatore per basso (B), tenere premuto "A4/Flat" per 1,5 secondi per scegliere 6 66 666 3 mezza note in sequenza, e continuare a premere "A4/Flat" per uscire.



- Impostazione della calibrazione A4: Premere "A4/flat" per aumentare o diminuire la frequenza A4 in ogni 1HZ che va da 430hz a 450hz.
- Dopo aver impostato correttamente l'accordatore, metta l'accordatore o lo agganci saldamente allo strumento dove può facilmente rilevare la vibrazione
- Emetti un suono dallo strumento che vuoi accordare.
- L'accordatore rileva il suono automaticamente, e mostra il nome della nota di conseguenza. Sulla base del nome della nota mostrato sullo schermo, è possibile regolare il suono del vostro strumento (su o giù) fino a quando il vostro strumento è in sintonia. Durante la messa a punto, lo schermo mostrerà la seguente circostanza.

AVVERTIMENTO

Non usare etanolo, benzina o altri prodotti chimici per pulire lo schermo LCD o il coperchio.

Non far cadere o urtare il coperchio dello schermo LCD. Potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo.

Non utilizzare o conservare il dispositivo in aree ad alta temperatura, calde e umide.

Se è successo qualcosa di insolito, si prega di togliere le batterie e inserirle di nuovo dopo 10 secondi.

Rimuovere la batteria quando il dispositivo non viene utilizzato per un tempo prolungato.

Se il display LCD inizia ad essere debole o poco chiaro, si prega di sostituire le batterie il più presto possibile.

La modifica del dispositivo non ha informazioni in consiglio.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail (support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto

CONTATTO

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

