

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Kapodaster do gitary



SPECYFIKACJA

- Kapodaster do gitary może być używany do zwykłych gitar, akustycznych gitar ludowych oraz gitar elektrycznych.
- Zakres strojenia: AO (27,5Hz) ---C8 (4186 Hz) .
- Kalibracja A4: 430Hz---450Hz
- Tryb strojenia: clip
- Dokładność strojenia: ± 1 centymetr
- Pozycja strojenia półnuty: 6 66 666
- Zasilanie: 1 szt. CR2032(3V).
- Waga: 116g.

INSTRUKCJE

- Włączanie (lub wyłączenie): Naciśnij przycisk "Power", wyświetlacz LCD początkowo zmienia kolor na czerwony, a tuner jest gotowy do wykrywania wibracji.
- Proszę użyć zacisku tunera w taki sposób, aby tuner mógł łatwo wykryć naturalne wibracje, i nie wpływać na grę na instrumencie.
- Naciśnij przycisk "Power", aby wyłączyć tuner, gdy zasilanie jest włączone.
- Wybierz elementy strojenia: Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij przycisk "Item", aby wybrać elementy strojenia, które początkowo obejmują kolejno: tuner gitarowy(G), tuner basowy(B), tuner chromatyczny(C).
- Ustawianie strojenia półnuty: W trybie tunera gitarowego (G) lub tunera basowego (B), naciskaj przycisk "A4/Flat" przez 1,5 sekundy, aby wybrać kolejno 6 66 666 3 półnuty, i kontynuuj naciskanie przycisku "A4/Flat", aby wyjść.



- Ustawienie kalibracji A4: Naciśnij "A4/flat", aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość A4 w każdym 1Hz w zakresie od 430Hz do 450Hz.
- Po prawidłowym ustawieniu tunera, umieść tuner lub przypnij go mocno do instrumentu w miejscu, w którym będzie mógł łatwo wykryć wibracje.
- Wydobądź dźwięk z instrumentu, który chcesz nastroić.
- Tuner automatycznie wykryje dźwięk i wyświetli odpowiednio nazwę nuty. Na podstawie nazwy nuty wyświetlonej na ekranie, możesz regulować dźwięk instrumentu (w górę lub w dół), aż instrument będzie nastrojony. Podczas strojenia, na ekranie mogą pojawić się następujące ostrzeżenia.

OSTRZEŻENIA

Nie używaj etanolu, benzyny lub innych środków chemicznych do czyszczenia ekranu LCD lub pokrywy.

Nie upuszczaj ani nie uderzaj pokrywą w ekran LCD. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze oraz gorących i wilgotnych.

Jeśli zdarzy się coś niezwykłego, należy wyjąć baterie i włożyć je ponownie po 10 sekundach.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

Jeśli wyświetlacz LCD zaczyna słabo lub niewyraźnie świecić, należy jak najszybciej wymienić baterie.

Modyfikacja urządzenia nie jest zalecana.

GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.

Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Słowenia

