

PACHETUL CONȚINE

- 1x Acordator Chitară Capo



SPECIFICAȚII

- Acordator Chitară Capo poate fi folosit pe Chitări Normale, Acustice tip Folk și Chitări Electrice.
- Gama acordare: AO (27.5Hz) ---C8 (4186 Hz).
- Calibrare A4: 430Hz---450Hz
- Mod acordare: clip
- Acuratețe acordare: ±1cents
- Obiect acordare jumătate note: 6 66 666
- Alimentare: 1 bucată CR2032(3V).
- Greutate: 116g.

INSTRUCȚIUNI

- Porniți(sau opriți): Apăsati butonul "Power", afișajul LCD va fi roșu inițial și acordatorul e pregătit să decteze vibrația.
- Vă rugăm să folosiți clema pentru a vă acorda instrumentul când acordatorul detectează simplu vibrația evidentă și puteți cânta instrumentul.
- Apăsati butonul "Power" pentru a-l opri când e pornit.
- Alegeți obiectele de acordat: Când este pornit, apăsați Item pentru a alege obiectele de acordate, care inițial sunt acordator chitară(G), acordator bass(B) și acordator cromatic(C) în ordine.
- Setarea acordării jumătății de note: Acordator Sub Chitară(G) sau acordator de bass(B), apăsați " A4/Flat" pentru 1.5 secunde pentru a alege jumătăți de note în secvență 6 66 666 3 după care apăsați " A4/Flat" pentru a ieși.



- Setare calibrare A4: Apăsati "A4/flat" pentru a crește sau descrește frecvența A4 în fiecare 1HZ de la 430hz la 450hz.
- După ce ați setat acordatorul, puneți acordatorul sau clama și strângeți-o tare pe instrument unde să poată detecta simplu vibrația
- Faceți un sunet cu instrumentul pe care doriți să îl acordați.
- Acordatorul detectează sunetul automat și vă arată nota redată. În funcție de nota arătată, puteți ajusta sunetul instrumentului (sus sau jos) până ce instrumentul dvs. Este acordat. În timpul acordării, ecranul va arăta următoarele circumstanțe.

AVERTISMENTE

Nu folosiți etanol, gasolină sau orice alte chimicale pentru a curăța ecranul LCD

Nu aruncați sau scăpați dispozitivul în temperaturi ridicate, căldură și medii umede.

Dacă se întâmplă ceva neobișnuit, vă rugăm să scoateți bateriile și să le introduceți din nou după 10 secunde.

Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu e folosit mult timp.

Ecranul LCD dacă nu se vede bine, înlocuiți bateriile de îndată.

Modificările la dispozitiv nu are informații în dispozitiv.

GARANTIE

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data facturii.

CONTACT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

