

VSEBINA PAKETA

- 1x Kapodaster za kitaro z vgrajenim uglaševalcem



SPECIFIKACIJE

- Kapodaster se lahko uporablja za običajne kitare, akustične ljudske kitare in električne kitare.
- Razpon uglaševanja: AO (27,5 Hz) --- C8 (4186 Hz).
- A4 kalibracija: 430Hz---450Hz
- Način uglaševanja: posnetek
- Natančnost uglaševanja: ± 1 cent
- Element za uglasitev polnote: 6 66 666
- Moč: 1 kos CR2032(3V).
- Teža: 116g.

NAVODILA ZA UPORABO

- Vklon (ali izklon): Pritisnite gumb "Power", LCD zaslon na začetku zasveti rdeče in sprejemnik je pripravljen za zaznavanje vibracij.
- Uporabite sponko uglaševalca, da trdno pritrdite inštrument, kjer lahko sprejemnik zlahka zazna očitne vibracije in ne vpliva na igranje instrumenta.
- Pritisnite gumb "Power", da ga izklopite, ko je napajanje vklopljeno.
- Izberite elemente uglaševanja: Ko je napajanje vklopljeno, pritisnite "Element", da izberete elemente uglaševanja, ki se sprva gibljejo od kitarskega uglaševalca (G), bas uglaševalca (B), do kromatskega uglaševalca (C).
- Nastavitev uglaševanja polnote: V načinu uglaševanja kitare (G) ali uglaševalca nizkih tonov (B) držite pritisnjeno "A4/Flat" za 1,5 sekunde, da izberete 6 66 666 3 polovične note zaporedoma, in nadaljujte s pritiskom na "A4/Flat" za izstop.



- Nastavitev kalibracije A4: Pritisnite "A4/flat", da povečate ali zmanjšate frekvenco A4 na vsakih 1 Hz v razponu od 430 Hz do 450 Hz.
- Po pravilni nastavitvi sprejemnika ga namestite ali ga tesno pritrdite na instrument, kjer lahko zlahka zazna vibracije.
- Zazvonite inštrument, ki ga želite uglasiti.
- Uglaševalnik samodejno zazna zvok in ustrezno prikaže ime note. Na podlagi imena note, prikazanega na zaslonu, lahko prilagodite zvok svojega instrumenta (navzgor ali navzdol), dokler instrument ni uglasen. Med nastavljanjem bo na zaslonu prikazana naslednja okoliščina.

OPOZORILA

Za čiščenje LCD zaslona ali pokrova ne uporabljajte etanola, bencina ali drugih kemikalij.

Ne spustite ali udarite pokrova na LCD zaslon. Lahko povzroči okvaro naprave.

Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte na visoko temperaturnih, vročih in vlažnih območjih.

Če se je zgodilo kaj nenavadnega, odstranite baterije in jih po 10 sekundah ponovno vstavite.

Ko naprave dlje časa ne uporabljate, odstranite baterijo.

Če LCD-prikazovanje prične delovati slabše ali nejasno, prosimo, da čim prej zamenjate baterije.

Sprememba naprave ne vsebuje nobenih informacij v nasvetu.

GARANCIJA

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

