

## BALENIE OBSAHUJE

- 1x gitarové capo s tunerom



## ŠPECIFIKÁCIA

- Gitarové capo s tunerom možno použiť pre normálne gitary, akustické ľudové gitary a elektrické gitary.
- Rozsah ladenia: AO (27,5Hz) ---C8 (4186 Hz) .
- Kalibrácia A4: 430Hz---450Hz
- Režim ladenia: klip
- Presnosť ladenia:  $\pm 1$  cent
- Polotónové ladenie: 6 66 666
- Napájanie: 1 kus CR2032(3V).
- Hmotnosť: 116g.

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Zapnutie (alebo vypnutie): Stlačte tlačidlo "Power", LCD displej sa najprv rozsvieti načerveno a tuner je pripravený detekovať vibrácie.
- Použite svorku ladičky na pevné uchytenie nástroja tak, aby ladička ľahko rozpoznala zjavné vibrácie a neovplyvnila hranie nástroja.
- Stlačením tlačidla „Power“ ho vypnete, keď je napájanie zapnuté.
- Vyberte položky ladenia: Keď je napájanie zapnuté, stlačte tlačidlo „Item“ a vyberte položky ladenia, ktoré sa na začiatku pohybujú od gitarovej ladičky (G), basovej ladičky (B) až po chromatickú ladičku (C).
- Nastavenie polovičných tónov: V režime ladenia gitary (G) alebo basovej ladičky (B) podržte stlačené tlačidlo „A4/Flat“ na 1,5 sekundy, aby ste vybrali 6 66 666 3 polovičné tóny v poradí a pokračujte v stláčaní „A4/Flat“ k východu.



- Nastavenie kalibrácie A4: Stlačením tlačidla „A4/Flat“ zvýšite alebo znížite frekvenciu A4 v každom 1 Hz v rozsahu od 430 Hz do 450 Hz.
- Po správnom nastavení ladičky nasadte ladičku alebo ju pevne pripevnite na nástroj, kde môže ľahko zistiť vibrácie
- Vytvorte zvuk pomocou nástroja, ktorý chcete naladiť.
- Ladička automaticky rozpozná zvuk a podľa toho zobrazí názov noty. Na základe názvu noty zobrazeného na obrazovke môžete upraviť zvuk nástroja (hore alebo dole), kým sa váš nástroj nenaladí. Počas ladenia sa na obrazovke zobrazia nasledujúce okolnosti.

## UPOZORNENIE

Na čistenie obrazovky LCD ani krytu nepoužívajte etanol, benzín ani iné chemikálie.

Kryt LCD obrazovky nehádzte a neudierajte oň. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na miestach s vysokou teplotou, teplom a vlhkosťou.

Ak sa stane niečo neobvyklé, vyberte batérie a po 10 sekundách ich znova vložte.

Keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu.

Displej LCD je slabý alebo nejasný, vymeňte batérie čo najskôr.

Úprava zariadenia neobsahuje žiadne informácie.

## ZÁRUKA

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo vrátenie hodnoty nevhodného produktu.

Pošlite nám e-mail ([support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)) s číslom objednávky a dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

## KAPCSOLAT

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)

**D4 WEB D.O.O.** , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

