

KAIP MONTUOJAMA GRANDINĖS KREIPIAMOJI PLOKŠTELĖ?

Pasukite varžlę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite šoninį dangtelį. Kai šoninis dangtelis nuimtas, ištraukite grandinės kreipiančiąją plokštelę.

Sumontuokite grandinę ant plokštelės - vidurinį kreipiančiojo dantuką reikės įstatyti į kreipiančiojo lizdą plokštelėje. Laikykite ašmenis nukreiptus į priekį!

Įsitikinkite, kad nustatymo grioveliai telpa į plokštelės skylutes!

Vėl uždėkite šoninį dangtelį ir tvirtai priveržkite varžlę.

KAIP TINKAMAI ĮTEMPTI GRANDINĘ?

- Norėdami įtempti grandinę, pasukite reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę.
- Norėdami atlaisvinti grandinę, pasukite reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę.

Grandinės įtempimas parodytas toliau: įsitikinkite, kad 1-3 viduriniai grandinės dantys yra atviri.

Kuo greičiau ištempkite naują grandinę. Nepamirškite patikrinti ir sureguliuoti tinkamo grandinės įtempimo, nes priešingu atveju nepakankamai ištempta grandinė lengvai išsitrauks, todėl greitai susidėvės kreipiančioji plokštelė ir grandinė.

Sumontavus grandinę turi slysti ant žvaigždutės.

Modelis	C100
Įtempimo įtampa V	120 - 240
Pjovimas	60 - 80 mm
Akumulatorius	Type: Li-ion (Ah) 1,5-3,0/-4,0
Maitinimo šaltinis	100-240 V kintamosios srovės AC, 50-60 Hz
Įėjimo įtampa (V)	NUOLATINĖ SROVĖ DC, 21/24
Įkrovimas (A)	1
Svoris (be akumulatoriaus)	0,7

AKUMULATORIAUS MONTAVIMAS

- Kruopščiai išlyginkite visus lizdus
- Paspauskite mygtuką, kad išimtumėte akumuliatorių

Atsargiai atidarykite pakuotę ir patikrinkite, ar joje yra visi komponentai. Pakuotėje turi būti šie elementai:

1. Įkroviklis
2. Akumulatorius
3. Elektrinis pjūklas
4. Garantijos kortelė

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Vidutinė akumulatoriaus įkrovimo trukmė - 2 valandos.

Nelaikykite akumulatoriaus aukštoje temperatūroje, nes tokiu atveju akumulatoriuje esantis tirpalas gali išsilieti ir būti sugadintas. Ideali temperatūra akumulatoriui įkrauti yra nuo 0 °C iki 45 °C.

Prieš įkraudami įsitikinkite, kad akumulatoriaus paviršius yra švarus ir sausas.

Kadangi pateiktas akumulatorius nėra visiškai įkrautas, prieš naudodami jį pirmą kartą, turite jį tinkamai įkrauti.

Neperkraukite akumulatoriaus ir neišnaudokite visos energijos; priešingu atveju akumulatorius gali būti pažeistas.

Negalite pareikšti garantinio reikalavimo dėl defekto, atsiradusio dėl netinkamo naudojimo. Jei akumulatoriaus energijos pakanka, tačiau veikimo laikas yra labai trumpas, akumuliatorių reikia pakeisti. Naudokite tik originalaus gamintojo pagamintą akumuliatorių. Visada laikykitės visų atitinkamų atsargumo priemonių, saugos standartų ir aplinkosaugos taisyklių.

Jungiklis turi būti išjungimo "off" padėtyje.

Prijunkite įkroviklį prie atitinkamos akumulatoriaus jungties, kai prijungtas raudona lemputė rodo, kad akumulatorius įkraunamas, kai įkraunamas, mirksinti žalia lemputė rodo, kad akumulatorius pilnas.

Kai įkrovimas baigtas, atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio, tada atjunkite akumuliatorių.

Įkraukite akumuliatorių kas tris mėnesius, net jei jo nenaudojate.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Akumulatoriaus darbinė temperatūra yra apie 60 °C.

Dirbdami su pjūklų dėvėkite apsaugos priemones, kad išvengtumėte nereikalingų nelaimingų atsitikimų.

Įprasto naudojimo metu saugos jungiklis ir įjungimo / išjungimo jungiklis visada turi būti pasiekiami.

Prieš įjungdami pjūklą, turite nutraukti jo įkrovimą. Jei jungiklis veikia netinkamai, nedelsdami nustokite jį naudoti.

Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka vardinėje plokštelėje nurodytą įtampą. Patikrinkite darbinį dažnį ir įsitikinkite, kad jis yra geros būklės.

Norėdami taupyti akumulatoriaus energiją ir užtikrinti geriausią medienos genėjimą ir pjovimą, nepjaukite šlapių šakų, kurių skersmuo didesnis nei 80 mm.

APSAUGA

- Darbo metu ranka turi būti 15 cm atstumu nuo ašmenų ir pjovimo zonos.
- Nelieskite ašmenų krašto rankomis.
- Nenaudokite pjūklo didesnėms ir storesnėms šakoms pjauti, nes gali deformuotis geležtė.
- Akumuliatorių drėgnu oru laikykite neperšlampamoje pakuotėje. Venkite pjauti lietingomis dienomis.
- Po kiekvieno naudojimo išimkite akumuliatorių ir pjovimo priedą. Įjungimo / išjungimo jungiklis visada turi būti išjungimo padėtyje. Visus priedus laikykite tinkamoje vietoje.
- Jei pjūklas pjauna netolygiai, patikrinkite ašmenis ir akumuliatorių - išjunkite pjūklą!

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visus šiuose nurodymuose nenurodytus remonto darbus turi atlikti techninės priežiūros centras. Saugumo sumetimais galima naudoti tik originalias dalis.

Dirbdami su ašmenimis būkite atsargūs, nes tik taip išvengsite atsitiktinių įpjovimų. Siekiant užtikrinti ilgalaikį ir stabilų pjūklo veikimą, rekomenduojama jį reguliariai valyti ir prižiūrėti.

Prieš bet kokį valymą ar priežiūrą visada išjunkite pjūklą.

Niekada nemerkite ir nepurškite pjūklo vandeniu, nes gali ištikti elektros smūgis. Įsitikinkite, kad vietos aplink variklį, ventiliatorių ir rankeną visada yra švarios. Joms valyti galite naudoti šepetėlį arba lengvai drėgną šluostę.

Niekada nenaudokite agresyvių valiklių, kurie gali negrįžtamai sugadinti pjūklą. Po naudojimo visada kruopščiai nuvalykite pjūklo ašmenis. Ašmenims valyti galite naudoti riebią šluostę.

Po 8 valandų nepertraukiamo darbo nuo priekinės dalies pašalinkite šiukšles ir dulkes.

LAIKYMAS

- Nelaikykite itin šaltose ar drėgnose vietose.
- Jei pjūklo ilgai nenaudosite, prieš laikydami išimkite akumuliatorių. Įkroviklį ir akumuliatorių laikykite tinkamoje pakuotėje. Taip išvengsite drėgmės ir dulkių patekimo į akumuliatorių.
- Įsitikinkite, kad prietaisų jungiklis yra išjungoje "off" padėtyje.
- Ilgalaikiam saugojimui patalpos temperatūra neturėtų būti per žema arba per aukšta. Akumuliatorius turi būti bent 1,5 m atstumu nuo degių medžiagų.
- Laikykite akumuliatorių visiškai įkrautą, kad išlaikytumėte jo talpą ir pailgintumėte tarnavimo laiką. Nenaudojamą akumuliatorių reguliariai įkraukite ir iškraukite.
- Jei remontui reikia atsarginių dalių, naudokite tik originalias dalis. Mes jums suteiksime visas kokybiškas dalis.

GARANTIJA

Produktui suteikiama 3 mėnesių garantija. Tačiau ji netaikoma šiais atvejais:

- Perpildymo
- Natūraliam nusidėvėjimui
- Sugadinimo dėl netinkamos priežiūros
- Netinkamo naudojimo ar kitokio dirbtinio sugadinimo
- Žala dėl netinkamo transportavimo
- Produkto remontas, kurį atliko neįgaliotas techninės priežiūros specialistas
- Sugadinimas dėl stichinių nelaimių, pavyzdžiui, potvynių, žaibo ir pan.
- Neužpildyta garantinė kortelė įsigyjant prietaisą
- Neteisėtų baterijų ir priedų naudojimas

Siekdami išvengti galimų ginčų, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus: Jei remontas atliekamas pasibaigus garantiniam laikotarpiui, iš kliento pareikalausime sumokėti remonto išlaidas.

Garantija galioja 24 mėnesius nuo įsigijimo datos. Dėl garanti- jos galite kreiptis į bendrovę D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovėnija, prašydami nemokamai pakeisti netinkamą gaminį arba grąžinti netinkamo gaminio vertę.

- Siųskite mums el. laišką, nurodydami užsakymo numerį ir pirkimo datą. Produkto tinkamumo vartoti terminas yra 24 mėne- siai nuo produkto gavimo dienos.

SUSISIEKTI SU MUMIS

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovėnija