

VSEBINA PAKETA

- 1x univerzalno orodje za vodenje razpršilca barve



SPECIFIKACIJE

- Velikost: 25 x 6 cm.
- Material: volframovo jeklo.
- Barva: rdeča + srebrna + črna.
- Velikost razpršilne šobe: 50 x 55 mm.
- 315 škropilnica - učinkovitejša za popravila doma in ločeno škropljenje.
- Univerzalen nastavek- Primerno za večino brizgalnih pištol, ki merijo 2,2 cm.
- Nastavljiv - pregrado in šobo lahko prilagodite glede na vaše potrebe.
- Lahko se uporablja za škropilne šobe Graco, Titan in Wagner.

KAKO SESTAVITI

- Namestite brizgalno pištolo ob stožčasti konec cevi in nanjo zavrtite pištolo. S ključem trdno zategnite navoj.
- Potisnite cev v pritrditev, dokler se ne zaskoči.
- Zavijte navoj na drugem koncu cevi na priključek.
- S ključem trdno držite cevni priključek in zategnite cev z drugim ključem.
- Potisnite sesalno cev na dovodni ventil. Zavarujte s sponko.
- Pritrdite vodilno kolo na del, kjer se cev priključi na brizgalno pištolo.



Spray Angle: 50°
Spray Width: 250-300mm



NAVODILA

Razpršite lahko široko paleto predmetov, sten, stropov... Pomembno je, da pred uporabo pršilne enote upoštevate ustrezne varnostne ukrepe in pripravite tako sebe kot prostor, ki ga barvate.

Preden lahko začnete barvati, boste morda morali odstraniti stare tapete ali ostanke tapet s stene. Previdno preverite steno glede lukenj in neravnin. Morda boste morali nanesti nekaj polnilne mase. Kadar za nanašanje barve uporabljate pršilno enoto, morate nositi tudi dihalno masko in zaščitna očala. Barva mora imeti pravo konsistenco in ne sme biti pregosta. Viskozna stenska barva lahko povzroči zamašitev naprave – dobro je uporabiti primerno razredčilo (ali preprosto vodo), da bo barva dovolj tekoča.

Odvisto od specifičnega sistema brizganja barve morate enoto ustrezno prilagoditi in jo nato napolniti s stensko barvo. Pri uporabi naprave za brizganje barve je potrebno pravilno nastaviti tudi pretok zraka, saj je od tega odvisno, koliko barve bo pršelo iz pištole. Preden nanesete na steno, se prepričajte, da opravite testno pršenje na papirju ali tapetah. Glede na to, ali je tlak previsok ali prenizek za nanos, boste morda morali ustrezno prilagoditi nastavitve. Pazite, da napravo po vsaki uporabi temeljito očistite, uporabite mlačno vodo iz pipe.

OPOZORILA

Nikoli ne dajajte prstov, rok ali drugih delov telesa v pršilni curek!
Pištole za brizganje nikoli ne usmerjajte vase, druge osebe ali živali.
Nikoli ne uporabljajte brizgalne pištole brez varovalke.

V primeru poškodbe kože se nemudoma posvetujte z zdravnikom za hitro in strokovno zdravljenje. Obvestite zdravnika o uporabljenem premaznem materialu ali topilu.

Pokvarjene enote se ne smejo uporabljati.

Pršilno pištolo in nastavek vedno zavarujte z varovalko na sprožilcu.

GARANCIJA

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

