



### **Jak používat toto zařízení na tvorbu dekorací?**

Před použitím: potřebujete 4 AA baterie (nejsou součástí balení)

Odstraňte krytku baterií a vložte 4 AA baterie

Znovu vložte krytku baterií

Při skladování vyjměte baterie

1. Odstraňte stříbrnou krytku. Zarovnejte drážkovanou rýhu na ozdobe s černými liniemi na zelené přípojce.
2. Zatlačte a upevněte ozdobu do stromu
3. Zapněte zařízení na tvorbu dekorací. Vypínač ON/OFF je umístěn na boční straně.
4. Sundejte vršek fixy a špičku fixy přiblížte k točící se ozdobě. Můžete vytvářet barevné ornamenty. Po dokončení dekorace počkejte 60 sekund, než barva zaschne.
5. Pevným zatlačením oběma palci na ozdobu ji vyjměte. Vyměňte stříbrnou krytku. Vytvořenou ozdobu nyní můžete pověsit na vánoční stromeček nebo ji někomu dát jako dárek.

### **Rady a doporučení**

Po dokončení zdobení nezapomeňte zavřít fixy, aby vydržely déle.

Nekombinujte alkalické, standardní (karbon zinek) a dobíjecí (nikl kadmium) baterie

Nekombinujte staré a nové baterie

Užijte si prosím zařízení na tvorbu dekorací s rodinou či přáteli.

Ježíšek vás sleduje, tak se radši chovejte hezky :)

Poznámka!

Pro děti věku 3+

Pro použití pouze pod dohledem dospělého

