



### **Ako používať svoj nový dekoratér?**

Pred použitím: vyžaduje 4 batérie AA (nie sú súčasťou balenia)

Odstráňte kryt batérií a vložte 4 batérie AA

Znovu nasadte kryt batérie

Pri uskladňovaní tohto dekoračného prostriedku vyberte batérie

1. Odstráňte strieborný uzáver. Zarovnajte zdierku na ozdobe s čiernymi čiarami na zelenom konektore.
2. Pevne zatlačte, aby ste zaistili ozdobu v strome
3. Zapnite dekoratér. Vypínač ON / OFF je umiestnený na bočnej strane.
4. Odstráňte veko z fixky a hrot fixky naneste na rotujúci ozdobu, čím vytvoríte farebné vzory. Po dokončení zdobenja nechajte 60 sekúnd zaschnúť.
5. Odstráňte ozdobu silným zatlačením obidvoch palcov na ozdobu. Namontujte späť strieborný uzáver. Vaša ozdoba je teraz pripravená na zavesenie na strom alebo ako darček na pamiatku.

### **Užitočné rady**

Po zdobení sa uistite, či sú viečka opäť nasadené na fixách, aby ste ich mohli dlhšie používať.

Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmium) batérie

Nemiešajte staré a nové batérie

Tešte sa, prosím, so svojimi priateľmi a rodinou.

Santa Claus ťa sleduje, takže buď radšej hodný :)

### **POZNÁMKA!**

Vek 3+

Musí sa používať pod dohľadom dospelšej osoby

