



Jak cieszyć się nowym dekoratorem?

Przed użyciem: Wymaga 4 baterii AA (brak w zestawie)

Zdejmij pokrywę baterii i włóż 4 baterie AA

Założ ponownie pokrywę baterii

Wyjmij baterie podczas przechowywania tego dekoratora

1. Zdejmij srebrną nasadkę. Wyrównaj szczelinowy rowek ornamentu z czarnymi liniami na zielonym złączu.
2. Dociśnij mocno, aby przymocować ozdobę do choineczki.
3. Włącz dekorator ornamentu. Włącznik / wyłącznik znajduje się z boku.
4. Zdejmij pokrywkę z markera i nałóż końcówkę markera na obracający się ornament, tworząc kolorowe wzory. Po zakończeniu dekorowania pozostaw do wyschnięcia na 60 sekund.
5. Usuń ornament, mocno naciskając oboma kciukami. Założ srebrną nasadkę. Twoja ozdoba jest teraz gotowa do zawieszenia na choince lub podarowania jako upominek.

Pomocne wskazówki

Po zdobieniu upewnij się, że pokrywki markerów zostały ponownie nałożone na markery, aby zapewnić dłuższe użytkowanie.

Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych)

Nie mieszaj starych i nowych baterii

Ciesz się dekoratorem ozdób z



przyjaciółmi i rodziną.

Mikołaj cię obserwuje, więc lepiej bądź grzeczny :)

UWAGA!

Wiek 3+

Należy korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej