

Teljesítmény: 60W

Fűtési mód: belső fűtés

Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 200–450 °C

Bemeneti feszültség: 110 V / 220 V AC

Szigetelési ellenállás: 100mΩ-ig

DOLGOK, AMIKRE FIGYELNI KELL

1. Az elektromos forrasztópáka használata előtt ellenőrizze, hogy a feszültség állandó-e.
2. Az elektromos forrasztópákát szárazon kell tartani, és száraz környezetben használni, például beltéri fapadlókkal vagy szőnyegekkel. Szigorúan tilos a nedves vagy esős környezetben történő felhasználás.
3. Az elektromos forrasztópákát nem lehet kopogtatni. Az alkatrészek szétszerelése és beszerelése a készülék bekapcsolása után szigorúan tilos. Ha a puha huzal vagy a tápegység alkatrészei megsérülnek, szakembereknek kell azokat cserélniük.
4. A termékben használt hegesztő fúvókákat nem szabad megjavítani a munkadarabokon. Ha kiderül, hogy a hegesztő fúvókák nem ónnal nedvesítettek, a fluxos aktiválás után az ón újra felhasználható.
5. Az új forrasztópáka első használatakor enyhe füst fordulhat elő az elektromos fűtésű elem hevítése miatt. Ez egy normális jelenség, a rövid távú füst természetes módon eltűnik.
6. Az elektromos forrasztópákát használat után természetesen le kell hűteni.
7. Különleges figyelmeztetés: Ezt a terméket szigorúan tilos kiskorúaknak használni, amikor nincsen használatban, olyan helyen kell elhelyezni, ahol a gyermekek nem érhetik el.

HASZNÁLATI MÓDSZER

1. Csatlakoztassa az elektromos forrasztópákát a tápegységhez, és tegye le néhány percre.
2. A szennyezőanyagok eltávolítása hegesztésekből;
3. Távolítsa el a szennyeződéseket a hegesztőfejről, és kenje be egy kis ónnal.
4. Helyezze a hegesztési csatlakozást arra a helyre, ahol hegeszteni kell, és melegítse fel.
5. Helyezze a forrasztófémet a hegesztési alkatrészre (nem elektromos forrasztópáka fejére) és forrasszon szilárdan.
6. Az egyenletes és fényes forrasztási illesztések az ideálisak, túlzott hegesztés nélkül.