

## **SEZNAM DELOV:**

Telo 1 kos, posoda za psa 1 kos, kosti v različnih barvah 24 kosov, pinceta 1 kos, karta 24 kosov, priročnik z navodili za namestitev in igro

### **Namestitev:**

1. Zatiče na stranicah posode za psa poravnajte z luknjicami na sprednjih pasjih nogah in jih vstavite.
2. Tako enostavno? Začnimo z igro.

### **Kako namestiti baterije:**

1. S križnim izvijačem odvijte vijak na pokrovu za baterije.
2. Vstavite 3 baterije AA 1,5 v ohišje in pazite na pravilno polarnost.
3. Zaprite pokrov in ga privijte nazaj.
4. Priporočljiva je uporaba alkalnih baterij. Za čim večjo učinkovitost pazite, da sta pola + in – poravnana s sliko na ohišju.
5. Baterije, ki se lahko ponovno napolnijo, pred polnjenjem odstranite iz igrače.
6. Istočasno ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij, ki se lahko ponovno napolnijo.
7. Glavnega motorja ali delov ne priključujte na glavno napajanje, rabljenih baterij ne mečite v smeti ali v ogenj.
8. Če igrače ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

### **Kako poteka igra?**

1. Najprej pritisnite telo psa navzdol, nato rahlo zavrtite glavo v desno, dokler ne zaslišite »klik«. Pes bo v spečem položaju.
2. Zmešajte raznobarvne kosti v posodici, nato vklopite stikalo za vklop na desni strani posodice.
3. Zmešajte karte in jih položite z licem navzdol pred psa ali pa jo dajte igralcem.
4. Igralec mora pokazati karto drugim igralcem.
5. S pinceto vzame barvo in število kosti, kot je prikazano na karti.
6. Kdor potegne prazno karto, lahko preskoči rundo. Naslednji obrne karto ali na prazno kartico nariše številko, da nadomesti preskok.
7. Ko igralec uspešno odstrani napisano število kosti, naslednji igralec obrne karto na vrhu.
8. Če pri odstranjevanju kosti povzročamo preveč hrupa, bo pes nenadoma vstal in močno zalajal. Ta igralec izpade.
9. Igralci lahko spremijo pravila igre po svoje, vendar poskrbite, da vam bo še vedno prinašalo veselje in prijateljstvo.

### **Če se pasja glava noče vrniti nazaj v spalni položaj, poskusite naslednji korak:**

1. Z eno roko rahlo zavrtite glavo psa hkrati in istočasno pritisnite telo psa navzdol. Nastavite ga v speči položaj (preden se sliši »klik«).

2. Z drugo roko premaknite stikalo za vklop in pritisnite dno posodice. Pri pritisku boste zaslišali zvok motorja. Z roko, ki pritiska psa, počasi popuščajte in pustite psu, da enkrat skoči. Če se glava še vedno ne more vrniti nazaj v speči položaj, ponovite zgornji korak.
3. Če pes potrebuje dlje časa za skok ali ne more zalajati, je razlog verjetno v praznih baterijah.

#### Opomba

1. Ko pes skoči in zalaja, ne nastavlajte v začetni položaj. Počakajte, da pes konča, nato pa izvedite ponastavitev.
2. Če se igrača ne vključi, premaknite stikalo na položaj izklop in nato nazaj na vklop. Ponovno izvedite zgornje korake za ponastavitev.

