

TEILLISTE:

Körper 1 Stk, Hundetopf 1 Stk, Knochen 24 Stk, Zehenpinzette 1 Stk, Karte 24 Stk, Installations- und Spielanleitung

Wie man es montiert:

1. Richten Sie die Säule an zwei Seiten des Hundetopfes auf das Loch am Vorderbein des Hundes und setzen Sie sie ein.
2. Ist das so einfach? Lassen Sie uns mit dem Spiel beginnen.

Wie man Batterien einbaut:

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriegehäusedeckels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Legen Sie 3 Batterien vom Typ AA 1,5 mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie ihn fest.
4. Es wird empfohlen, Alka-Batterien zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität+- in das Batteriefach eingelegt werden, um die beste Leistung zu erzielen.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien, die nicht aufgeladen werden sollen, wenn Sie die wiederaufladbaren Batterien aufladen, nehmen Sie bitte zuerst die Batterien heraus.
6. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien zusammen.
7. Schließen Sie die Hauptmaschine oder Teile davon nicht an die Stromversorgung der Familie an, werfen Sie die gebrauchten Batterien nicht in den Müll oder ins Feuer.
8. Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt heraus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Wie wird gespielt?

1. Zuerst drücken Sie den Hundekörper nach unten, dann drehen Sie den Kopf leicht nach rechts, bis Sie "Klick" hören, lassen Sie ihn die Schlafhaltung zeigen.
2. Mischen Sie die Knochen, und setzen Sie diese auf den Hund Topf, dann stellen Sie den Netzschalter auf rechts auf der rechten Seite des Topfes, um es einzuschalten.
3. Mischen Sie die Karten, legen Sie die Karte mit der Vorderseite nach unten und legen Sie sie vor den Hund oder geben Sie sie den Spielern.
4. Der Spieler muss den anderen seine Karten zeigen.
5. Nach der Farbe und der Menge, die auf der Karte gezeigt wird, nimmt er mit der Pinzette Knochen aus dem Topf heraus.
6. Wer die leere Karte nimmt, muss die Reihenfolge überspringen, die nächste Karte umdrehen oder die Zahl oder Figur auf der leeren Karte ziehen, um die gelöste oder zerbrochene Karte zu ersetzen.
7. Nach der erfolgreich gezeigten Karte nimmt der nächste Spieler den Knochen heraus und dreht die oberste Karte auf die gleiche Weise um.
8. Wenn Sie den Knochen herausnehmen, aber den Hund durch Lärm aufwecken, wird der Hund plötzlich aufstehen und einen schrecklichen Ruf ausstoßen, Sie sind raus.

9. Die Spieler und die Spielregel werden von Ihnen selbst aufgestellt, es wird Ihnen so viel Freude und Freundschaft bringen, aber benutzen Sie es nicht zum Spielen.

Wenn sich der Hundekopf in der Schlafhaltung nicht zurückdrehen kann, versuchen Sie dies:

1. Drehen Sie den Hundekopf leicht nach rechts und drücken Sie gleichzeitig mit einer Hand den Hundekörper nach unten, legen Sie ihn in die Schlafstellung (die Haltung vor dem "Klick" ertönt)
2. Nach Einschalten des Schalters mit der anderen Hand den Hundekopf unten drücken, beim Drücken hören Sie das Laufgeräusch des Motors, diesmal die Hand, die den Hund drückt, lockern, den Hund einmal springen lassen, wenn der Hundekopf immer noch nicht in die Schlafhaltung zurückkehren kann, den obigen Schritt wiederholen.
3. Wenn der Hund aufspringt und mehr Zeit benötigt oder nicht rufen kann, ist es wegen der Batterien, die erschöpft sind. Bitte diese durch neue Batterien ersetzen.

Note

1. Wenn der Hund springt und ruft, führen Sie die Rücksetzaktion nicht durch, sondern warten Sie, bis der Hund die Aktion beendet hat, und führen Sie dann die Rücksetzaktion durch.
2. Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können, stellen Sie bitte den Netzschalter auf aus, dann schalten Sie es wieder ein, führen Sie dann den Reset durch.

