

VARÁZSLÁMPA

1. BE/KI gomb

Nyomja meg az BE/KI (ON/OFF) gombot a projektor éjszakai fény be- vagy kikapcsolásához. Sárga fénnel világít.

2. Színváltó gomb

Nyomja meg a gombot a szín megváltoztatásához, a fény egymás után változik majd.

3. Fényerő gomb

Nyomja meg a gombot a fényerő 3 szintjének beállításához.

4. Forgó gomb

Nyomja meg ezt a gombot, és a lámpa 360 fokkal elfordul.

5. Zene doboz

Csavarja meg ezt a zenedobozt az alján, hogy élvezhesse a zenét.

- A csillagos éjszakai fény projektorként használható amennyiben eltávolítjuk a fedelet, és éjszakai fényként, amikor a fedél rajta van. Max távolság: 3-4 m.

TÖLTÉS

1. A projektor újratölthető, az alján lévő jelzőfény pirosról zöldre vált, ha teljesen feltöltődött.
2. Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen a vetítőt.
3. Csak töltéshez használja a mellékelt kábelt.
4. Csak felnőtt felügyelete mellett alkalmazható, különösen 6 évesnél fiatalabb gyermekek esetében.



FILMCSERE

1. Távolítsa el a védőfóliát a projektor filmjéről.
2. Rögzítse a filmet.
3. Forgassa az óramutató járásával ellentétesen, hogy a film a kørbe kerüljön.
4. Fedje le.

Technikai információ

Áramellátás: DC 5V / 1A, Teljesítmény: 2,7W, Az akkumulátor kapacitása: 1200 mAh

Anyaga: ABS + PC

Töltési idő: 2 óra

Üzemidő: 4-5 óra