

## MAGISCHE LAMPE

### 1. EIN/AUS Taste

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Nachtlicht des Projektors ein- oder auszuschalten. Es leuchtet mit einem gelben Licht auf.

### 2. Taste für Farbwechsel

Drücken Sie die Taste, um die Farbe zu wechseln, das Licht wechselt sukzessive.

### 3. Helligkeits-Taste

Drücken Sie die Taste, um 3 Helligkeitsstufen einzustellen.

### 4. Dreh Knopf

Drücken Sie diese Taste, sie wird sich um 360 Grad drehen.

### 5. Music-Box

Drehen Sie diese Spieldose am Boden, um die Musik zu genießen.

- Das Sternennachtlicht kann als Projektor verwendet werden, wenn der Deckel abgenommen wird, und kann als Nachtlicht verwendet werden, wenn der Deckel aufgesetzt ist. Maximaler Abstand: 3-4 m.

## LADEN

1. Der Projektor ist wiederaufladbar, die Anzeige auf der Unterseite wechselt von rot auf grün, sobald er vollständig aufgeladen ist.
2. Bitte laden Sie den Projektor vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
3. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Kabel.
4. Verwenden Sie den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen, insbesondere von Kindern unter 6 Jahren.

## SCHALTERFILM

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Projektorfolie.
2. Befestigen Sie die Folie.
3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Folie in den Kreis zu legen.
4. Abdecken.

## Technische Informationen

Elektrische Versorgung: DC 5V/1A, Leistung: 2,7W, Batteriekapazität: 1200 mAh

Material: ABS+PC



Aufladezeit: 2 Stunden

Nutzungszeit: 4-5 Stunden