

KOUZELNÁ LAMPA

1. Tlačítko ON/OFF

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí noční lampy s projektorem. Svítí žlutým světlem.

2. Tlačítko změny barvy

Stiskněte tlačítko pro změnu barvy, následně se světlo postupně změní.

3. Tlačítko jasů

Stiskněte tlačítko pro nastavení 3 úrovní jasů.

4. Tlačítko otáčení

Po stisknutí tohoto tlačítka se projektor bude otáčet o 360°.

5. Hudební krabice

Zatočte tuto hudební krabici na dně a vychutnejte si hudbu.

- Lampa s hvězdnou oblohou se dá použít jako projektor, pokud odstraníte krytku. S nasazenou krytkou se dá použít jako noční lampička. Maximální vzdálenost 3–4 m.

NABÍJENÍ

1. Projektor lze dobít, kontrolka na dně se při plném nabití změní z červené na zelenou.
2. Před prvním použitím prosím projektor plně nabijte.
3. K nabíjení používejte pouze příložený kabel.
4. Používejte pouze pod dohledem dospělých, platí především pro děti mladší 6 let.

VÝMĚNA FILMU

1. Odstraňte ochrannou fólii z projektoru.
2. Upevněte film.
3. Otočte proti směru hodinových ručiček, čímž umístíte film do kruhu.
4. Zakryjte.

Technické informace

Napájení: DC 5V/1A, Výkon: 2,7W, kapacita baterie: 1200 mAh

Materiál: ABS+PC

Čas nabíjení: 2 hodiny

Doba použití: 4–5 hodin

