

ΜΑΓΙΚΗ ΛΑΜΠΑ

1. Κουμπί ON/OFF

Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως νυκτός του προβολέα. Ανάβει με κίτρινο φως.

2. Κουμπί αλλαγής χρώματος

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε χρώμα, το φως αλλάζει διαδοχικά.

3. Κουμπί φωτεινότητας

Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα 3 επιπέδων.

4. Κουμπί περιστροφής

Πατήστε αυτό το κουμπί, θα περιστραφεί 360 μοίρες

5. Μουσικό κουτί

Περιστρέψτε αυτό το μουσικό κουτί στο κάτω μέρος για να απολαύσετε τη μουσική.

- Το έναστρο φως νυκτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προβολέας κατά την αφαίρεση του καλύμματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φως νυκτός όταν το κάλυμμα είναι επάνω. Μέγιστη απόσταση: 3-4 μ.

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Ο προβολέας είναι επαναφορτιζόμενος, η ένδειξη στο κάτω μέρος αλλάζει από κόκκινη σε πράσινη όταν είναι πλήρως φορτισμένος.
2. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως τον προβολέα πριν από την πρώτη χρήση.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που περιλαμβάνεται για φόρτιση.
4. Χρήση μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων, ειδικά για παιδιά κάτω των 6 ετών.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΜ

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από το φιλμ του προβολέα.
2. Στερεώστε το φιλμ.
3. Περιστρέψτε αντίστροφα για να βάλετε το φιλμ στον κύκλο.
4. Βάλτε το κάλυμμα.

Τεχνικές πληροφορίες

Ηλεκτρική παροχή: DC 5V/1A, Ισχύς: 2,7W, Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mAh

Υλικό: ABS+PC



Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες

Χρόνος χρησιμότητας: 4-5 ώρες