

Grill serpenyő

A CSOMAG TARTALMA

- 1x Grill serpenyő



MŰSZAKI ADATOK

- Tartós és könnyen karbantartható, használható különféle főzőlapokon, mint például halogén, elektromos, kerámia vagy hagyományos gáztűzhelyek.
- Kétféle felületet biztosít: egy sík felületet és egy rácsos felületet. Mindkét oldal egyenletesen osztja el a hőt, így minden alkalommal tökéletesen grillezett húst kap.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI


1.



2.



3.



4.



TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Hogyan kell megmosni? A tapadásmentes bevonattal ellátott konyhai eszközöket mindig kézzel kell mosni forró vízzel és normál mosogatószerrel. Valójában rendkívül fontos mosogatószerrel használni, hogy az összes ételmaradékot eltávolítsa a tapadásmentes felületről, és hogy az edény vagy serpenyő teljesen tiszta legyen, mielőtt eltenné.
- A zár a serpenyő tetején van beállítva. Használat után törölje szárazra. Van még egy zár a serpenyőben, ami szükség esetén használható vagy lecserélhető.

ZÁRUKA

- A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A jótállást az alábbi cégtől kérheti: D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia, kérheti a nem megfelelő termék ingyenes cseréjét, vagy értékének visszatérítését. Küldjön nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága a termék átvételétől számított 24 hónap.



KAPCSOLAT

E-mail: info@mrmaks.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia