

Patelnia do Grilla FLIP PAN

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1x Patelnia do Grilla FLIP PAN



SPECYFIKACJE

- Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu, może być również używana z różnymi płytami kuchennymi, w tym z halogenowymi, elektrycznymi, ceramicznymi lub tradycyjnymi kuchniami gazowymi.
- Zapewnia dwa rodzaje powierzchni: Płaską oraz ryflowaną. Obie strony równomiernie rozpraszają ciepło, dzięki czemu za każdym razem można uzyskać idealnie upieczone mięso.

JAK UŻYWAĆ

1.



2.



3.



4.



CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Jak ją myć? Każdy sprzęt kuchenny z powłoką zapobiegającą przywieraniu należy zawsze myć ręcznie gorącą wodą i zwykłym środkiem do mycia naczyń. Bardzo ważne jest, aby użyć środka do mycia naczyń, aby usunąć wszystkie resztki jedzenia z nieprzywierającej powierzchni i aby garnek lub patelnia były całkowicie czyste przed odłożeniem do wysuszenia.
- Uszczelka patelni znajduje się tylko u góry. Po użyciu wytrzeć do czysta. W patelni znajduje się dodatkowa uszczelka, którą można wykorzystać lub zastąpić wedle potrzeby.

GWARANCJA

- Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, żądając bezpłatnej wymiany lub zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu. Wyślij nam e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Produkt ma trwałość 24 miesięcy od daty otrzymania produktu.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia