

UPUTE ZA UPORABU

Uklonite bočni poklopac opuštajući maticu u smjeru suprotnom kazaljke na satu
Kada je bočni poklopac uklonjen, kao što je prikazano na slici, izravno povucite vodilicu.

Kako instalirati ploču za vođenje lanca?

Pratite ove korake da instalirate ploču za vođenje lanca:

- * Prvo, stavite lanac u ploču vodilice. Stavljanjem će se srednji vodeći Zub umetnuti u utor za vodilicu ploče za vođenje.
Savjet: provjerite je li oštrica lanca u smjeru prema naprijed.

- * Možete mijenjati napetost lanca uređajem na motornoj pili za punjenje. Pazite da se ovi blokovi za podešavanje učvrste u rupe za podešavanje na ploči za vođenje!

Čvrsto zavrnite maticu nakon instalacije bočnog poklopca

Kako učvrstiti lanac?

- * Ručno podignite lanac sa sredine ploče za vođenje
- * Otkrijte srednji zubac. Otkrivanje 1-3 srednja zupca je dovoljno.

Kao što je prikazano na slici:

- * Da zategnete lanac, okrećite vijak za podešavanje u smjeru kazaljke na satu
- * Da popustite lanac, okrećite vijak za podešavanje u smjeru suprotnom kazaljci na satu

Čvrstoća lanca je prikazana ispod:

Pobrinite se da su otkrivena 1-3 srednja zupca spuštajućeg lanca.

Rastegnite novi lanac što je prije moguće. Nemojte zaboraviti provjeriti i podesiti prigodnu napetost lanca. U suprotnom, labavo pričvršćen lanac će se lako odvojiti, vodeći brzoj eroziji ploče za vođenje i lanca.

Molimo da provjerite je li lanac zakvačen za lančanik nakon instalacije.

Model	C100	
Naponski napon V	120-240	
Najsnažniji mm	60mm-80mm	
baterija	Vrste	Li-ion
	(Ah)	1.5-3.0/2.0-4.0
	Yung Shing	
Nazivni napon (V)		100-240V AC, 50-60Hz
Napon Sile (V)		DC 21/24
Struja punjenja (A)	1	
KG Netball(ne uključujući baterije)	0.7	

Umetanje baterija

- * Poravnajte sve umetke i utore pažljivo
- * Pritisnite gumb da izvučete pakiranje baterija
- * Upravljački zglob produžne šipke

Pažljivo otvorite paket i provjerite sadrži li sve komponente ili ne. Sljedeći predmeti trebaju biti u jednom paketu

1. Punjač
2. Baterija
3. Elektrotehnička grana
4. Upute za uporabu i kartica garancije

Punjjenje baterije

Izbjegavajte izlaganje baterije ekstremima, uključujući visoke temperature i šok. U suprotnom, otopina elektrolita će se prosuti, uzrokujući osobne ozljede.

Prije punjenja, provjerite da je površina baterije čista i suha.

Baterija ovog proizvoda nije u potpunosti napunjena prije dostavljanja. Kao rezultat, mora biti dovoljno snage prije prvog korištenja.

Nemojte prepuniti bateriju i nemojte iskoristiti svu snagu u spremniku; u suprotnom, baterija će sed oštetiti.

Ne možete se žaliti Odjelu za osnovnu sigurnost zbog kvara uzrokovanog napravilnim korištenjem.

Ako je baterija s dovoljno elektriciteta znatno kraća, mora se zamijeniti ako je baterija preopterećena.

Ako je baterija s dostupnom energijom znatno kraća, istrošena baterija se mora zamijeniti.

Trebate koristiti samo baterije dizajnirane originalnom opremom, omogućene od strane službe za korisnike.

Uvijek se sjetite pratiti sve važne mjere opreza, standarde sigurnosti i zapise o okolišu.

Stavite punjač u prostoriju s temperaturom razmjera između +10 do +22 stupnja Celzijusa kako bi se izbjegao ulazak vlage.

1. Pobrinite se da je prekidač na "off".
2. Spojite adapter na pripadajući spojnik baterije.
3. Provjerite da je struja dosljedna s vrijednostima punjača i adaptéra.
4. Crvena boja punjača ukazuje da se baterija puni. S druge strane, ako treperi zeleno svjetlo, punjene je završeno.
5. Prosječno vrijeme punjenja baterije je 2 sata.
6. Kada je punjenje gotovo, odvojite spojnik iz izvora struje te odvojite spojnik baterije.
7. Redovno koristite bateriju da osigurate ponovno punjenje barem svaka 3 mjeseca.

Uvjeti rada

Održavanje temperature punjenja od 0° C do 45° C za obje baterije i punjač.
Nadalje, temperatura pražnjenja od -1°CTC je oko 60° C za bateriju.

Upute za korištenje

Kada koristite, molimo da se prikladno obučete i nosite radne rukavice.

Provjerite da je remen u dobrom radnom stanju prije svakog korištenja.

Za redovnu uporabu, sigurnosni prekidač i start/off prekidač mora biti dostupan.

Struja mora biti ugašena prije popuštanja start prekidača. Prestanite koristiti napravu ako prekidač ne radi dobro.

Utvrđite da napon napajanja struje odgovara naponu navedenom na natpisnoj pločici. Nošenje zaštitne opreme i osiguravanje da je u dobrom radnom stanju će smanjiti rizik od ozljeda.

Potvrdite radnu frekvenciju da se uvjerite kako je u dobrom radnom stanju.

Nikada nemojte dopustiti napravi da reže suhe i mokre grane s promjerom iznad 60 mm i 20 mm kako bi se sačuvala potrošnja električne baterije i kako bi se dobilo najbolje iskustvo obrezivanja i rezanja.

Izključite prekidač i poprskajte kutiju baterije kada režete nožem – edge mode da se izbjegne proces.

Houston vještine

1. Vaša ruka treba biti udaljena 15 cm od područja rezanja oštice dok sprava radi. Pobrinite se da vaša ruka ne dodiruje rub noža.
2. Izbjegavajte rezanje većih i debljih grana ovom spravom. U suprotnom, oštica će se deformirati.
3. Stavite bateriju u vodootpornu odjeću tokom vlažnog vremena. Uz to, izbjegavajte korištenje ove prave tokom kišnog vremena.
4. Osigurajte da je veza između baterije i broja orezivanja prerezana nakon svakog korištenja. Nadalje, prekidač treba biti zatvoren. Molimo da stavite sve u kutiju za alat.
5. Ako vaša motorna pila ne reže glatko, provjerite je li oštica tupa ili je elektricitet iscrpljen.

Čišćenje i održavanje

Služba za korisnike treba izvršiti sve popravke koji ovdje nisu spomenuti. Samo originalni dijelovi mogu biti korišteni da se osigura sigurnost.

Prije početka popravka stolice, nemojte zaboraviti zatvoriti opremu. Režite biljku i vezu baterije te spremite bateriju u svoje sigurno pakiranje.

Kada rukujete sigurnosnim oštricama, koristite zaštitu za ruke. To će spriječiti da se korisnik ogrebe oštom oštricom. Čišćenje i održavanje nakon početnog čišćenja su obavezni redovno. To osigurava dugotrajnost i stabilnu uslugu opreme.

Čistoća

Nikad nemojte unositi spravu pod vodu i nemojte ju špricati jer bi moglo uzrokovati elektični šok. Pobrinite se da su prostor motora, ventilator i drška opreme čisti. Možete koristiti četku za čišćenje ili vlažnu krpu za svrhe čišćenja.

Nemojte koristiti čistač motora kako bi izbjegli trajni kvar opreme. Nemojte zaboraviti oprezno očistiti oštricu nakon korištenja. Možete koristiti nauljenu krpu za čišćenje oštice.

Uklonite prljavštinu poput prašine s prednje turbulentne pokrovne ploče nakon kontinuiranog korištenja od 8 sati.

Spremanje

1. Nemojte ostavljati SS3S u izrazito hladnom okolišu kako bi se osiguralo potpuno punjenje baterije.
2. Uklonite bateriju prije spremanja ako ne planirate koristiti opremu duže vrijeme.
3. Spremite punjače i baterije u kutiju za alat. To će spriječiti vlagu i prašinu od ulaska u baterije. Također, nemojte zaboraviti isključiti opremu.
4. Provjerite je li prekidač na off ili na on.
5. Spremite bateriju u suhu okolinu.
6. Za dugo skladištenje, temperatura bi trebala biti TC ~3(rc). Uz to, provjerite da su zapaljive stvari udaljenje od baterije 1,5m.
7. Da se spriječi raspad opreme i poveća život usluge, osigurajte skladištenje baterije u potpuno napunjrenom stanju. Napunite i ispraznite bateriju redovno kada nije u korištenju. Uz to, nikada nemojte uključiti prekidač dok čuvate bateriju.

Ako trebate rezervne dijelove dok popravljate spravu, koristite samo originalne dijelove. Mi ćemo vam osigurati ove kvalitetne dijelove.

* Bateriju

* Prazni punjač

* Blase motor

* Motorno tijelo

* Druge dodatke

Garancija

Ovaj proizvod dolazi s garancijom od 3 mjeseca. Ipak, ne pokriva sljedeće točke:

- * Preopterećenje
- * Svako prirodno habanje
- * Štetu uzrokovanu manjom redovnog održavanja
- * Neprikladno korištenje ili bilo koju drugu umjetnu štetu
- * Štetu uzrokovanu nepravilnim premještanjem
- * Popravak od strane bilo kojeg ilegalnog majstora
- * Štetu uzrokovanu prirodnim katastrofama kao što su poplava, grom, itd.
- * Ne podnošenje kartice garancije prilikom kupnje sprave
- * Korštenje neovlaštenih baterija i dodataka

Imajte sljedeće stvari na umu da izbjegnete sporove

:

Ako ne primate usluge popravka tokom trajanja garancije, naplatiti ćemo troškove