

FORMA DO CHODNIKA

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1x forma do chodnika



CECHY

- Rozmiar: 36 cm x 36 cm

INSTRUKCJE UŻYCIA

1. Umieść model na dowolnej stosunkowo płaskiej powierzchni. Aby uzyskać dobre rezultaty, usuń 2 cm wierzchniej warstwy gleby i wypoziomuj formę przed wypełnieniem betonem. (Usuniętą wierzchnią warstwę gleby można wykorzystać do wypełnienia otwartych przestrzeni po bokach i między betonem po ustawieniu chodnika).
2. Dokładnie wymieszaj beton, aż do uzyskania konsystencji plastycznej (dającej się formować). Jeśli wymagana jest dodatkowa ilość wody, dodawaj małe ilości, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
3. Użyj wiadra lub kielni, aby wypełnić każdy poziom wnętrza formy.
4. Kiedy beton jest jeszcze w formie, wyrównaj i wygładź powierzchnię ubytku za pomocą kielni.
5. Stanowczym ruchem usuń formę.
6. Po wzięciu formy wszystkie krawędzie wygładź kielnią do uzyskania zadowalającego wyglądu. Pomożne może być zanurzenie kielni w wodzie.
7. Umieść formę obok ukończonej sekcji i kontynuuj ten proces do zakończenia projektu.

UWAGA!

Beton należy utwardzać na mokro przez 5-7 dni, aby uzyskać największą wytrzymałość. Aby obrysować / przyciąć bloki, wypełnij odstępy mieszanką piasku i gleby po utwardzeniu betonu. Umieść suchą mieszankę piasku w pęknięciach i zmieść dożądanego poziomu. Zwilż mieszankę piasku drobną ilością wody (nie należy nadmiernie zwilżać). Pozostaw mieszankę piasku do stwardnienia, aby zakończyć projekt.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA

- Formę należy myć wodą z mydłem i suszyć suchą szmatką.

GWARANCJA

- Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. W sprawach gwarancji należy kontaktować się z firmą D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija. Możesz poprosić o wymianę lub zwrot zakupu. Wyślij nam e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Produkt posiada okres przydatności, wynosi on rok od otwarcia.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija