


DRAPÁK

BALENIE OBSAHUJE

- 1x prenosný drapák



VLASTNOSTI

- Dĺžka gumi je 80 cm a môže sa zväčšiť až na 15 cm.
- Má gravírovaný magnet na zachytávanie malých kovových predmetov.
- Na konci gumi je malá baterka.
- Má 1 cm háčik

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

- Stlačením modrého tlačidla a podržaním rozbalte drapák.
- Stlačením rukoväte rozťahnete spodnú stranu rukoväte.
- Chyťte predmet a zdvihnite ho.
- Drapák môžete pre ľahší prístup otočiť o 90 stupňov.
- Stlačením spínača na rukoväti zapnete svetlo.
- Na zdvihnutie malých predmetov použite hák na drapáku.
- Pri vyberaní kovových predmetov sa stačí priblížiť k drapáku.



NÁVOD NA NABÍJANIE

- 3x batérie AG 13 7 LR44

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie zovňajšku nepoužívajte organické rozpúšťadlá.
- Výrobok nedávajte na vlhké miesto a nevystavujte slnku.

POZOR

- Nekombinujte staré alebo nové batérie s rôznymi druhmi batérií. Môže sa použiť rovnaká batéria.
- Ak nie je výrobok používaný dlhší čas, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k presakovaniu.
- Skontrolujte, či obal obsahuje dôležité pokyny.
- Nezdvíhajte predmety ťažšie ako 2,2 kg

ZÁRUKA

- Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku je možné uplatniť v spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija. Môžete požiadať o výmenu alebo vrátenie platby za nákup. Zašlite nám e-mail s číslom vašej objednávky a dátumom nákupu. Produkt má trvanlivosť, ktorá trvá rok od otvorenia.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija