


PRENOSNA PRIJEMALKA

VSEBINA PAKETA

- 1x Prenosna prijemalka



SPECIFIKACIJE

- Dolžina prijemalke je 80 cm in se razširi do 15 cm.
- Ima vgrajen magnet, za pobiranje manjših kovinskih predmetov.
- Na koncu prijemalke je majhan svetilka.
- Ima 1 cm velik kavelj.

NAVODILA ZA UPORABO

- Pritisnite moder gumb in držite, da raztegnite prijemalko.
- Stisnemo ročaj, da se spodnji del ročke razširi.
- Z ročkami zaobjamemo predmet in ga dvignemo.
- Prijemalko lahko tudi zavrtite za 90 stopinj, da lažje dosežete predmet.
- Za prižig lučke, premaknemo stikalo na ročaju.
- Za dvigovanje manjših predmetov uporabite kaveljček na prijemalki.
- Za prijem magnetnih predmetov, prijemalko samo približamo.



NAVODILA ZA POLNJENJE

- 3x AG13 7 LR44 baterije

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje ohišja ne uporabljajte organskih raztopin.
- Izdelka ne postavljajte na vlažno mesto in ga ne izpostavljajte soncu.

OPOZORILO

- Ne mešajte starih ali novih baterij z različnimi vrstami baterij. Uporabite lahko isto baterijo.
- Če izdelka ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije, da ne pride do puščanja.
- Preverite, da embalaža vsebuje pomembna navodila.
- Ne dvigajte predmetov, ki so težji od 2,2 kg.

GARANCIJA

- Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia