

Καθαριστής κενού για καθαρισμό πισίνας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x βούρτσα αναρρόφησης
- 1x εξάρτημα
- 1x τσάντα πλέγματος (αυτή η συσκευασία δεν περιέχει βάση)



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός των πισινών, καθώς δεν χρειάζεται σύνδεση με σύστημα φιλτραρίσματος, επειδή ο καθαριστής σκουπίζει με τη βοήθεια της πίεσης στο λάστιχο του κήπου.
- Υψηλής ποιότητας και εύκολος στη χρήση, κατάλληλος για πισίνες, λίμνες, τζακούζι, μπανιέρες,...
- Μπορείτε να αγοράσετε τη βάση για τη συσκευή σε οποιοδήποτε κατάστημα εξοπλισμού κήπου.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε τον καθαριστή στο λάστιχο του κήπου, τοποθετώντας τον προσεκτικά στο κάτω μέρος της πισίνας.
2. Η πισίνα θα είναι καθαρή σε δευτερόλεπτα.
3. Ο καθαριστής απορροφά τη βρωμιά και ταυτόχρονα βουρτσίζει τον πυθμένα της πισίνας και αποθηκεύει τη βρωμιά σε μια τσάντα πλέγματος.
4. Η τσάντα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη, απλώς αδειάστε την στον κάδο απορριμμάτων και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά.
(Εξαρτάται από το προϊόν.)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του ακατάλληλου προϊόντος. Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia